PROCESSOR REGATTA

Référence produit : 90-60-384



NOTICE UTILISATEUR & FICHE D'INSTALLATION

Version V3.7



Zi de Kerandré – Rue Gutenberg – 56700 – HENNEBONT http://www.nke-marine-electronics.com . – n° Audiotel 0 892 680 656 - 0,34€/min

Sommaire

1.	INTRODUCTION	4
2.	LE RESEAU TOPLINE	4
3.	LE PROCESSOR REGATTA	4
4.	ARCHITECTURE DE L'INSTALLATION	6
5.	INSTALLATION DU PROCESSOR REGATTA	6
	 5.1 ENSEMBLE DU MATERIEL NKE NEUF 5.2 INTEGRATION DU PROCESSOR DANS UN ENSEMBLE DEJA EXISTANT 5.3 INTEGRATION DU PROCESSOR REGATTA DANS VOTRE BUS NKE 5.4 CONFIGURATION ETHERNET 5.5 SE CONNECTER AU PROCESSOR REGATTA : 5.6 RACCORDEMENT AU BUS TOPLINE 5.7 CONNECTEUR NMEA1/COMPASS 5.8 CONNECTEUR NMEA 2 5.9 ENTREE NMEA 5.10 PRIORITE DES TRAMES NMEA EN ENTREE 5.11 SORTIE NMEA 	7 7 8 10 11 12 12 13 13 13 15
6.	CONFIGURATION DU PROCESSOR REGATTA	18
	 6.1 CONFIGURATION DU FICHIER D'INSTALLATION 6.2 CONFIGURATION DU FICHIER DE CALIBRATION DES CONSTANTES 6.3 CONFIGURATION DU FICHIER VARIABLE.CSV 6.4 CONFIGURATION DE LA LANGUE 6.4.1 Procédure d'installation du patch 	19 20 21 22 22
7.	ALGORITHME DES VARIABLES CALCULEES	23
	7.1VARIABLES D'ATTITUDES7.2VARIABLES DE VITESSES7.3VARIABLE DE VENT	24 25 26
8.	ETALONNAGE DE VOTRE ELECTRONIQUE	27
	 INTRODUCTION ORDRE DES ETALONNAGES ETALONNAGE DU COMPAS ETALONNAGE DE LA GITE ET DU TANGAGE CALIBRATION DE LA VITESSE DU BATEAU CONFIGURATION DE LA DERIVE CONFIGURATION DE LA DERIVE CALIBRATION DE LA VITESSE DU VENT REEL CALIBRATION DE L'ANGLE DE VENT APPARENT ETALONNAGE DE L'ANGLE AU VENT REEL 	27 27 28 28 28 29 31 31 31 33 33
9.	PERFORMANCE ET POLAIRE DE VITESSE	37
	9.1COMMENT LIRE UNE POLAIRE DE VITESSE9.2COMMENT LIRE UNE COURBE DE POLAIRE DE VITESSE9.3VARIABLES DE PERFORMANCE	38 39 41
10	. ANNEXE A	45
	10.1 CONFIGURATION DE MON ORDINATEUR POUR UNE PREMIERE CONNEXION AU PROCESSOR 10.1.1 Connexion du Processor Regatta a votre ordinateur	45 <i>4</i> 5



11.	FRE	QUENTLY ASKED QUESTIONS	52
10.	2 Сн	ANGEMENT DE LANGUE	51
	10.1.4	Test de la connexion avec le Processor Regatta	50
	10.1.3	Configuration de la connexion réseau sous Windows Seven	46
	10.1.2	Configuration de la connexion réseau sous Windows XP	45



1. INTRODUCTION

Nous vous remercions de faire confiance à la marque **nke** en choisissant le **Processor Regatta.** Vous venez d'acquérir un calculateur embarqué au centre d'une architecture qui offre au skipper, au pilote automatique, à l'informatique de bord et aux analystes, toutes les informations nécessaires à la performance, et ce, de la manière la plus précise, débruitées et réactive.

Cette notice d'utilisation et d'installation réunit les informations pour :

- effectuer l'installation du *Processor Regatta* et l'initialisation du système.
- régler le **Processor Regatta** et les capteurs.
- bien connaître votre **Processor Regatta** et maîtriser toutes ses fonctions
- obtenir de votre bateau les meilleures performances.

2. LE RESEAU TOPLINE

Le réseau Topline est composé de capteurs et d'afficheurs raccordés entre eux par une liaison 3 fils (0V tresse de masse, +12V fil blanc, Data fil noir). Les données circulent sur le fil "DATA".

Les afficheurs possèdent une adresse variable comprise entre 1 et 20. Les capteurs possèdent une adresse fixe comprise entre 21 et 210. La gestion du réseau est assurée par un des afficheurs choisis comme "MAITRE" lors de la mise en service de l'installation. Il prend l'adresse "1".

Lorsqu'il est mis sous tension, le "MAITRE" interroge toutes les adresses possibles afin de découvrir les afficheurs et capteurs qui sont effectivement raccordés au réseau.

Lorsque cette phase d'énumération est terminée, le "MAITRE" n'interroge plus que les canaux qui lui ont répondu. D'autre part, le "MAITRE" interroge périodiquement l'adresse "O" (afficheur non numéroté). Une réponse spécifique d'un afficheur esclave à cette interrogation permet à ce dernier de se voir attribuer une adresse et de s'insérer dynamiquement dans le réseau.

3. LE PROCESSOR REGATTA

Le Processor Regatta répond aux objectifs de :

1. Performance :

- Réalise des mesures et calcul de vent (apparent, réel), de vitesse surface et fond, d'attitude, précises et réactives.
- Mesure des accélérations et l'attitude de la coque (cap magnétique, angles, accélérations, vitesses de giration, vecteur magnéto métrique)
- Calcule avec précision et réactivité le vent réel grâce à une compensation des mesures du capteur aérien, de la cinématique du mât et du bateau ainsi que par des tables de corrections.



- 2. Rapidité :
 - Gère des flux de données rapides (Haute réactivité des mesures capteurs, des actions du pilote automatique, des affichages).
 - Interface en haute cadence à l'informatique de bord vers les principaux logiciels de navigation (via le protocole SailNet sur IP et différentes passerelles). Compatible avec les systèmes Proteus.
- 3. Sécurité et Sûreté de fonctionnement :
 - Sûreté intégrée : différents niveaux de modes dégradés et pannes possibles permettant une disponibilité des fonctions de base sans processor Regatta.
 - Utilisation d'un système d'exploitation linux le plus léger possible garantissant un fonctionnement en temps réel sans tâche logicielle perturbatrice (ni virus), et sans mécanique en mouvement (ventilateur, disque dur ...)
 - Journal d'auto diagnostique permettant une compréhension rapide d'un dysfonctionnement éventuel.
- 4. Standardisation :

Définition de formats et protocoles simples et ouverts pour :

- les journaux des variables (Log)
- les protocoles d'échange de variables par RS232/NMEA0183 rapide ou IP.
- l'ajustement des calibrations linéaires, filtrages, alarmes et fichiers de calibration non linéaire, polaire.
- Utilisation de la même base de définition des variables à tous les niveaux : dans l'afficheur externe Gyropilot Graphic, le *Processor Regatta*, les journaux des variables, les logiciels de navigation compatibles (Deckman), les diffusions IP, les logiciels de post Traitement (Excel..), les logiciels de diagnostique (Toplink ...).
- 5. Post-traitement :
 - Diagnostique et Modélisation par datalogue interne.
- 6. Ouverture :
 - Personnalisation/Traduction partielle ou totale des variables possible (et affichages sur l'afficheur Gyropilot Graphic, Deckman.
 - Protocole IP d'échange de variables « SailNet » Ouvert (Librairie Linux/windows et exemples fournis, utilisation simultanée de plusieurs bateaux et/ou logiciels de navigation possible).
- 7. Evolutivité :
 - Mise à jour du logiciel *Processor Regatta* simple par IP
 - Utilisation de périphériques Topline avec mémoire Flash pour une mise à jour à bord grâce au logiciel PC Toplink.
 - Page *Processor Regatta* de type terminal avec l'afficheur Gyropilot Graphic permettant une évolution simple de l'IHM.
- 8. Energie :
 - Permet de laisser en veille l'ordinateur du bord et d'avoir les données de performance sur les afficheurs nke.
 - Les données de vent fournit au pilote par le Processor Regatta sont plus rapide et moins bruités. Ainsi cela permet de d'optimiser les coups de barre du pilote, et par conséquence de diminuer la consommation du moteur de pompe.



4. ARCHITECTURE DE L'INSTALLATION



La présence des équipements dans le schéma ci-après n'est qu'indicative, et ne représente pas le matériel de votre installation.

5. INSTALLATION DU PROCESSOR REGATTA

Ce chapitre de la notice vous indique comment installer le processor Regatta. Il décrit également l'initialisation du processor associé au bus Topline et tous ses éléments.





5.1 Ensemble du matériel nke neuf

Installez tous les éléments du bus nke sans le *processor Regatta* en vous reportant à la notice de chaque capteur, afficheur ou interface nke. Privilégier un afficheur *Gyropilot Graphic* comme maître du bus.

Reportez-vous ensuite au paragraphe « Intégration du Processor dans le bus nke »

5.2 Intégration du processor dans un ensemble déjà existant

La première phase consiste à mettre à jour tous les éléments de votre bus Topline. Pour cela vous devez, soit utiliser le logiciel « Toplink2 », soit envoyer votre matériel au Service Après Vente de nke.

Les firmwares, la base de données ainsi que le logiciel Toplink2 (utilisable avec l'Interface Topline USB 90-60-482) sont disponibles sur le site nke à l'adresse : <u>http://www.nke-marine-electronics.com</u> (Espace technique, réservé aux professionnels).

Liste de versions logicielles compatibles avec le Processor Regatta :

Type d'élément	Définition de l'élément	Version logiciel
Afficheur	Performance	Usage limité
Afficheur	Multigraphic	Toutes versions
Afficheur	Gyropilot Graphic	V3.1
Afficheur	SL50	V1.4
Afficheur	TL25	V1.5
Interface	Télécommande filaire	V2.1
Interface	Récepteur radio	V2.4
Interface	Interface sortie NMEA	
Interface	interface entrée NMEA	V1.2
Interface	Toplink 2	N.A.
Interface	Box WiFi	Toutes versions
Capteur	Controlleur de batterie simple	Pas compatible
Capteur	Controlleur de batterie double	Pas compatible
Capteur	Battery Monitor 500	Toutes versions
Capteur	3D Sensor	N.A.
Capteur	Angle de mat	V1.4
Capteur	Barometre HR 100	V1.0
Capteur	Ultrasonic tribord / babord	V1.6
Interface	Interface loch sondeur	V2.0
Interface	Interface dual loch sondeur	V2.0
Capteur	Carbowind HR	V1.8
Capteur	AG HR	V1.8
Capteur	Regatta Compass Interface	V1.4
Capteur	Compas fluxgate	V1.7
Pilote	Calculateur Pilote	V2.8
Type d'élément	Définition de l'élément	Version logiciel



Une fois tous les éléments mis à jour, alimentez le bus et vérifiez que tout est en ordre de marche. Privilégiez un afficheur *Multigraphic ou Gyropilot Graphic* comme maitre du bus Topline.

Ce sera plus facile pour basculer vers le bus équipé du Processor Regatta.



Si les firmwares des instruments branchés sur le bus ne sont pas à jour, le **Processor Regatta** ne pourra pas fonctionner et un message d'avertissement apparaitra dans le journal des « événements principaux » pour vous indiquer l'instrument obsolète

5.3 Intégration du Processor Regatta dans votre bus nke

Maintenant que tous les capteurs, afficheurs et interfaces sont mis à jour et compatibles avec le *processor Regatta*, vous devez préparer votre installation pour recevoir le *processor Regatta*. En effet il deviendra le « maître ». Par conséquent, il faut qu'il n'y ait plus de maître sur le bus Topline.

Vous devez pour cela réinitialiser le *Multigraphic* maître pour lui affecter une nouvelle adresse :



Ou réinitialiser le Gyropilot Graphic maître pour lui affecter une nouvelle adresse :

- A l'aide de la touche **Page** du **Gyropilot Graphic**, sélectionnez la page **Menu principal**,

– puis avec le navigateur, sélectionnez **Configuration** puis **Initialisation** adresse,

– appuyez sur *Ent*,

- le message suivant s'affiche « *pour forcer l'adresse à 0, appuyez sur Ent* », appuyez sur *Ent*,

- le message suivant s'affiche «adresse du Gyropilot : 0»





ATTENTION

Avant de connecter le **PROCESSOR REGATTA** sur le bus Topline, vous devez brancher sur la prise « **NMEA1 Compass** » le capteur **3D sensor ou le Compas Regatta** préalablement installé (se référer à la notice d'installation du produit). La reconnaissance du type de capteur par le **PROCESSOR REGATTA** est automatique (à partir de la version 2.4).

Lors de la mise sous tension du bus Topline, une led bleue sur la face avant du **PROCESSOR REGATTA** affiche l'état de fonctionnement. Le **PROCESSOR REGATTA** est toujours « **Maître** » du bus Topline, et à la mise sous tension il effectue 2 « **Création de Liste** ». La phase de démarrage dure environ 30 secondes.

Etat LED	Etat de fonctionnement ou défaut correspondant
LED éteinte	- Processor hors tension ou en panne.
Led Bleu	
1 éclat toutes les 3	- Processor Regatta en fonctionnement normal
secondes	 l'auto contrôle interne à l'application est correct
▲ 3s ▲	
Clignotement toutes les 100ms	 Processor Regatta en cours de démarrage
Clignotement toutes les secondes	- Le Processor détecte une erreur grave (perte d'un capteur, version firmware sur le bus qui n'est pas compatible). => il faut se rendre sur la page web pour diagnostiquer le problème
Continue	- Processeur non fonctionnel ou phase démarrage.

Une fois le **PROCESSOR REGATTA** démarré (led bleue : éclat toutes les 3 secondes), vous devez redonner une adresse au **Multigraphic ou Gyropilot Graphic** qui vous a permis de vérifier votre installation, en suivant la procédure suivante :

Pour le *Multigraphic :*





Pour le Gyropilot Graphic :

– Le message « *l'afficheur n'a pas d'adresse* » apparaît sur le *Gyropilot Graphic*. Il n'est pas initialisé.

 Il faut attendre que tout le système soit démarré pour qu'un élément du bus puisse demander au *Processor* une adresse. Attendez que les données s'affichent sur le *TL25* et attendez 10 secondes.

- A l'aide de la touche Page, sélectionnez la page Menu principal,

– puis avec le navigateur, sélectionnez **Configuration** puis **Initialisation** adresse,

– appuyez sur *Ent*,

- le message suivant s'affiche « *pour obtenir une adresse, appuyez sur Ent* », appuyez sur *Ent*,

– le message suivant s'affiche « *liste*» et le *Gyropilot* prend une adresse. La nouvelle adresse du *Gyropilot* s'affiche momentanément à l'écran.

- quittez ce menu par un appui sur Page.



ATTENTION

La **Création de Liste** par le **PROCESSOR REGATTA** étant particulièrement longue (30 secondes), il faut toujours attendre la fin du démarrage du **PROCESSOR REGATTA** (led bleue = 1 éclat toutes les 3 secondes) pour demander une nouvelle adresse sur un afficheur.

5.4 Configuration Ethernet

La manière dont vous allez connecter votre Processor à votre ordinateur ou *Tablet PC*, va dépendre de l'installation réseau de votre bateau.

• Connexion Ethernet direct :

Le câble réseau fourni avec votre *Processor Regatta* est un câble croisé qui permet de connecter directement votre ordinateur au *Processor*.





• Connexion Ethernet via un réseau :

Le câble réseau fourni avec votre **Processor Regatta** est un câble croisé. Il peut être utilisé avec les Switch Ethernet les plus récents. Vérifier que votre Switch est compatible avec les câbles croisés, Sinon utilisez un câble droit.



5.5 Se connecter au Processor Regatta :

Avant d'essayer de se connecter, il faut que votre ordinateur soit correctement configuré. Cette connexion vous permettra de communiquer via *ftp*, *http*, et la dll *Sailnet*. Ainsi vous aurez accès aux *tables de calibrations*, aux fichiers historiques qui permettent de diagnostiquer les pannes et à la mise à jour du logiciel.

Votre **Processor Regatta**, est configuré par défaut à l'adresse **192.168.0.232** et les paramètres de connexion sont : Login : **root** Password : **pass**

Pensez à vérifier les points suivants avant de tenter une connexion :

- le voyant bleu «control» du Processor clignote
- Sur le connecteur Ethernet RJ45 du PC : Clignotement led jaune si activité / led verte allumée si connecté matériellement
- Sur le Firewall, tous les ports autorisés sur l'adresse 192.168.0.232
- Si vous utilisez un proxy : dans les paramètres de connexion avancés de votre navigateur Internet, paramètres du proxy, ajouter «192.168.0.232» dans «ne pas utiliser le proxy pour les adresses».
- Le Processor Regatta n'intègre pas de serveur DHCP, aussi, si vous utilisez une liaison Ethernet point à point et que vous n'avez pas d'adresse IP attribuée automatiquement par DHCP, vous devez figer l'adresse IP du PC avec une adresse de type 192.168.0.X où X est différent de 232 (c'est l'adresse par défaut du Processor Regatta). (Voir annexe A Connexion au Processor Regatta)

Avec le protocole http:

Ouvrez votre navigateur (Internet explorer, Firefox etc.) et tapez dans la barre d'adresse la commande suivante : *http://192.168.0.232* puis validez par la touche "Entrée" (validez sur le bouton connexion si le navigateur vous le demande).

Vous arrivez alors sur la page de configuration du *Processor Regatta*.



Avec le protocole FTP :

Pour vous connecter au serveur FTP depuis votre ordinateur, sans que le logiciel vous demande un identifiant de connexion, tapez l'adresse suivante dans une fenêtre *explorer* ou dans les favoris réseaux: *ftp://root:pass@192.168.0.232*

Vous pouvez accéder à la clé USB interne à l'adresse suivante :

ftp://root:pass@192.168.0.232/var/usbdisk/

Les fichiers de configuration du *Processor Regatta* sont disponibles à l'adresse suivante : *ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/*

<u>Avec le protocole Telnet :</u>

Cliquez sur Démarrer / Exécuter. Ecrire *telnet 192.168.0.232* et valider. Une fenêtre « dos » apparaît, un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés pour des raisons de sécurité :. Login : *root* Password : *pass*

Ou Login : **p** (évite de saisir un mot de passe)

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre *Processor Regatta*, reporter vous au paragraphe « *Configuration de mon ordinateur pour une première connexion au processor* »

5.6 Raccordement au bus Topline

Le bus *Topline* doit être raccordé sur la prise *Topline* du Processor. Ce bus alimente également le processor en *12 volts*.

Câble : paire torsadée avec tresse de type aviation. Connecteur : margue Binder 5 pts série 620.

Couleur fils	Potentiel	Brochage
Bleu	Data Topline	3 et 5 ensemble
Blanc	+12V	4
Tresse	Masse	1
Non connecté	+5V OUT	2

5.7 Connecteur NMEA1/Compass

Ce connecteur peut alimenter et recevoir des données du *Compas Regatta* ou les données du *3D Sensor*.



Câble : 3 fils + tresse de type aviation Connecteur : marque Binder 5 pts série 620

Couleur fils	Potentiel	Brochage
Bleu	TX Processor	5
Blanc	RX Processor	3
Orange	+5V OUT	2
Tresse	Masse	1
Non connecté	+12V OUT	4

5.8 Connecteur NMEA 2

Ce connecteur peut alimenter et recevoir des données **NMEA** jusqu'à 115Kb. Pour la configuration de ce port voir le paragraphe 6.1 Configuration du fichier d'installation. Câble : 3 fils + tresse de type aviation Connecteur : marque Binder 5 pts série 620

Couleur fils	Potentiel	Brochage 5pts	Brochage DB9pts
Bleu	TX Processor = RX NMEA	5	2
Blanc	RX Processor = TX NMEA	3	3
Tresse	Masse	1	5
Orange	+12V OUT	4	Isolé
Non Connecté	+5V OUT	2	Non connecté

5.9 Entrée NMEA

Ci-dessous la liste des trames NMEA que le processor accepte.

A chaque trame NMEA correspondent des canaux sur le bus topline

La reconnaissance des canaux est automatique. Les canaux NMEA créés par le *Gyropilot Graphic* restent prioritaires sur l'entrée NMEA du *Processor Regatta*



	Numéro	
	variable	Variables associés possibles
	64	Ecart à la Route directe
АРВ	70	Status du Pilote
	71	Cap Point de Route Origine Point de Route Destination
BOD	71	Cap Point de Route Origine Point de Route Destination
BWC	62	Distance au Point de Route
DWC	63	Cap au Point de route
B/W/D	62	Distance au Point de Route
DWK	63	Cap au Point de route
CLIP	76	Vitesse du Courant mesuré
CUK	77	Direction du Courant mesuré
DBT	22	Profondeur
DPT	22	Profondeur
	86	Latitude Degrés et Minutes
CCA	87	Latitude Décimales de Minutes
GGA	88	Longitude Degrés et Minutes
	89	Longitude Décimales de Minutes
	86	Latitude Degrés et Minutes
CU	87	Latitude Décimales de Minutes
GLL	88	Longitude Degrés et Minutes
	89	Longitude Décimales de Minutes
	86	Latitude Degrés et Minutes
CNS	87	Latitude Décimales de Minutes
GNS	88	Longitude Degrés et Minutes
	89	Longitude Décimales de Minutes
НРС	118	Cap Vrai Nord géographique
про	198	Cap Magnétique du mode Dégradé
	198	Cap Magnétique du mode Dégradé
кvн	199	Angle de Gite du mode Dégradé
	200	Angle de Tangage du mode Dégradé
	48	Température d'Air
MDA	49	Température d'Eau
	119	Pression Atmosphérique haute résolution
ММВ	119	Pression Atmosphérique haute résolution
MTA	48	Température d'Air
MTW	49	Température d'Eau
B 43407	192	Vitesse de Vent Apparent Mesuré Haute Résolution
	193	Angle de Vent Apparent Mesuré Haute Résolution



	62	Distance au Point de Route
DMD	63	Cap au Point de route
RIVID	64	Ecart à la Route directe
	67	Vitesse en Direction du Point de Route
	27	Temps Universel Coordonné minutes et secondes
	47	Temps Universel Coordonné Heure et Jour du mois
	69	Temps Universel Coordonné Année et mois
	86	Latitude Degrés et Minutes
RMC	87	Latitude Décimales de Minutes
	88	Longitude Degrés et Minutes
	89	Longitude Décimales de Minutes
	208	Vitesse Fond mesurée
	209	Cap Fond mesuré
ROT	207	Vitesse et direction rotation en lacet
	21	Vitesse Surface Mesurée
	42	Angle de Dérive Estimée
VBW	208	Vitesse Fond mesurée
	209	Cap Fond mesuré
	76	Vitesse du Courant mesuré
VDR	77	Direction du Courant mesuré
	21	Vitesse Surface Mesurée
VIIV	118	Cap Vrai Nord geographique
\/ \\\/	32	Loch Totalisateur
VLVV	31	Loch Journalier
VTC	208	Vitesse Fond mesurée
VIG	209	Cap Fond mesuré
	192	Vitesse de Vent Apparent Mesuré Haute Résolution
VVVK	193	Angle de Vent Apparent Mesuré Haute Résolution
WCV	67	Vitesse en Direction du Point de Route
VTE	64	Ecart à la Route directe
	70	Status du Pilote
XTR	64	Ecart à la Route directe
	27	Temps Universel Coordonné minutes et secondes
ZDA	47	Temps Universel Coordonné Heure et Jour du mois
	69	Temps Universel Coordonné Année et mois
	62	Distance au Point de Route
	222	Temps au Point de Route
	225	Distance Layline
201_1	226	Temps Layline

5.10 Priorité des trames NMEA en entrée

Les données du bus Topline sont privilégiées aux données NMEA.

Les trames NMEA recueillies par les afficheurs sont privilégiées aux données NMEA reçues par le processor.



Différentes trames NMEA peuvent renseigner la même variable. Le tableau ci-dessous indique la priorité des trames NMEA entre elles.

Num	Variable	Highest	Med High	Med Low	Lowest
21	Vitesse Surface Mesurée	VBW	VHW		
22	Profondeur	DPT	DBT		
	Temps Universel Coordonné minutes et				
27	secondes	ZDA	RMC		
32	Loch Totalisateur	VLW			
31	Loch Journalier	VLW			
	Temps Universel Coordonné Heure et				
47	Jour du mois	ZDA,	RMC		
48	Température d'Air	MTA	MDA		
49	Température d'Eau	MTW	MDA		
62	Distance au Point de Route	BWC	RMB	BWR	ZDL_R
63	Cap au Point de route	BWC	RMB	BWR	
64	Ecart à la Route directe	RMB	АРВ	XTE	XTR
67	Vitesse en Direction du Point de Route	WCV	RMB		
69	Temps Universel Coordonné Année et mois	ZDA	RMC		
70	Status du Pilote	APB	XTE		
	Cap Point de Route Origine au Point de				
71	Route Destination	APB	BOD		
76	Vitesse du Courant mesuré	VDR			
77	Direction du Courant mesuré	VDR			
86	Latitude Degrés et Minutes	GNS	GGA	RMC	GLL
87	Latitude Décimales de Minutes	GNS	GGA	RMC	GLL
88	Longitude Degrés et Minutes	GNS	GGA	RMC	GLL
89	Longitude Décimales de Minutes	GNS	GGA	RMC	GLL
118	Cap Vrai Nord geographique	HDT	HDG	VHW	
119	Pression Atmosphérique haute résolution	ММВ	MDA		
	Vitesse de Vent Apparent Mesuré Haute				
192	Résolution	MWV	VWR		
	Angle de Vent Apparent Mesuré Haute				
193	Résolution	MWV	VWR		
198	Cap Magnétique du mode Degradé	кун	HDG		
199	Angle de Gite du mode Dégradé	кун			
200	Angle de Tangage du mode Dégradé	КVН			
207	Vitesse et direction rotation en lacet	ROT			
208	Vitesse Fond mesurée	VBW	RMC	VTG	
209	Cap Fond mesuré	VBW	RMC	VTG	
225	Distance Layline	ZDL_T			
226	Temps Layline	ZDL_T			
222	Temps au Point de Route	ZDL_R			



5.11 Sortie NMEA

La fréquence de sortie dépend du baud rate choisi.

Ci-dessous la liste des trames NMEA disponibles en sortie du processor. Pour que la trame soit activée en sortie, il faut qu'au moins une des variables contenues dans la trame soit présente dans le processor.

Trame NMEA	Nom de la trame
\$INDBT	Depth below keel
\$INDPT	Depth below keel
\$INGGA	Global Positioning System Fix Data
\$INGLL	Geographic position
\$INHDG	mag Heading
\$INHDT	True heading
\$INMTW	Sea Temp
\$INMWV,x.x,R	Apparent Wind angle and speed
\$INMWV,x.x,T	True Wind angle and speed
\$INMWD	True Wind direction and speed
\$INRMB	Recommended Minimum Navigation
\$INRMC	Recommended Minimum GNSS Data
\$INRSA	Rudder angle
\$INVDR	Current
\$INVHW	Water Speed and heading
\$INVLW	Dual Ground/Water Distance
\$INVPW	VMG
\$INVTG	Course/Speed Over Ground
\$INWCV	Waypoint closure velocity
\$INXDR,C,x.x,C,AIRT	Air Temperature
\$INXDR,P,x.x,B,BARO	Barometer
\$INXDR,N,x.x,N,FRST	Forestay
\$INXDR,A,x.x,D,ROLL	Heel angle
\$INIXDR,H,x.x,P,HYGR	Humidity
\$INXDR,A,x.x,D,KEEL	Keel Angle
\$INXDR,A,x.x,D,LEEW	Leeway angle
\$INXDR,A,x.x,D,MAST	Mast angle
\$INXTE	Cross track error, measured
\$INZDA	UTC Time and Date



6. CONFIGURATION DU PROCESSOR REGATTA

Ce chapitre a pour but de vous aider dans la configuration de votre *Processor Regatta* avec votre installation électronique et l'informatique du bord.

La page d'accueil du **Processor Regatta** est accessible par votre navigateur web à l'adresse <u>http://192.168.0.232</u> (voir annexe A, pour configurer le PC).

Cette page vous donne accès aux différents boutons afin de calibrer et configurer votre *Processor Regatta.*



Bouton Home Page : Permet d'accéder à la page d'accueil.

Bouton *Action :* Permet d'accéder aux boutons de Reboot et stop Processor Bouton *Calibration :* Permet d'accéder aux tables de correction du vent réel et de la vitesse surface, à la table des polaires de vitesse et aux réglages des constantes. Bouton *Configuration :* Permet d'accéder au paramétrage du *Processor Regatta.*

Bouton **Tools**: Accès aux différents outils nécessaires au bon fonctionnement du **Processor Regatta**.



6.1 Configuration du fichier d'installation

Sur la page d'accueil du **Processor Regatta** le bouton « **configuration de l'installation** » vous donne accès à un fichier appelé « Instal.ini » qui se trouve à l'adresse : <u>ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/instal</u>. Ce fichier permet de configurer les paramètres du **Processor Regatta**.

Par défaut, ce fichier est correctement configuré. Vous pouvez le modifier pour personnaliser votre installation.

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications en appuyant sur la touche « **Save** *File* ». Lorsque le fichier est sauvegardé, il faut redémarrer le **processor Regatta** pour que les modifications soient prises en compte, avec la commande « *Reboot* » accessible par le bouton « *Action* ».

```
[Language]
              = 1 ; Gyropilot Graphic secondary language (0=French
Language
1=English)
Performance = Y ; Performance calculus form polars diffuse sur le bus Topline
les données de performance de la polaire en mémoire.
Declination = Y ; Declination calculus Calcul de la déclinaison à partir de la table
en mémoire.
[Datalog]
ValidDatalog = Y ; Valid datalog (Y or N) Enregistrement des données sur la clé
USB.
[NMEA1]
                        ; Valid NMEA1 Valide l'entrée sur laquelle est branché le
ValidNmeal
                = Y
compas ou la 3D. La détection est par défaut en automatique.
               = 255 ; Type of compass sensor
InstalNmeal
                        ; 7 = 3D Sensor
                        ; 10 = Regatta Compass
                        ; 11 = KVH Compass
                        ; 13 = 3D Fusion
                        ; 255 = AUTODETECT
                = 4800 ; Baudrate of datas (if AUTOTEDECT is off)
BaudrateNmeal
[NMEA2] Paramétrage de l'entrée sortie NMEA
ValidNmea2In = N ; Valid NMEA2 input (serial NMEA0183)
ValidNmea2Out = N
                       ; Valid NMEA2 output (serial NMEA0183)
BaudrateNmea2 = 4800 ; baudrate NMEA183IN&OUT
[NMEAUdp] Paramétrage de l'entrée sortie UDP
ValidUdpNmeaIn = N ; Valid NMEA183 input on UDP/IP
UdpNmeaInPort = 1001 ; UDP Port number for NMEA183 input on UDP/IP
ValidUdpNmeaOut= N ; Valid NMEA183 output on UDP/IP
UdpNmeaOutPort = 1000 ; UDP Port number for NMEA183 output on UDP/IP
UdpNmeaOutIP = 192.168.0.255 ; Recipient IP address (navigation PC)
(x.x.x.255 to broadcast)
```



```
[SailNet]
ValidSailNet = N ; Valid SailNet (IP variables synchronisation)
SailNetOutIP = 192.168.0.233 ; Recipient IP address (navigation PC)
SailNetOutPort = 4003 ; UDP Port number for SailNet output
SailNetInPort = 4004 ; UDP Port number for SailNet input
```

6.2 Configuration du fichier de calibration des constantes

Sur la page d'accueil du **Processor Regatta** le bouton « **Calibration** » puis « **Constants** » vous donne accès à un fichier appelé « Calib.ini » qui se trouve à l'adresse : <u>ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/constants</u>. Ce fichier permet d'ajuster certaines constantes qui ne sont pas accessibles depuis un **Gyropilot Graphic**. Il est divisé en sous paragraphe.



[Constants];

HdgOff = 0.0 ; Offset cap additionnel (degrees)
Offset de cap magnétique. Il peut être ajouté à celui accessible depuis le Gyropilot
Graphic ou Multigraphic. Il est utile pour ajouter un offset au centième prêt. Par défaut ce réglage est paramétré sur « 0 ».
MastRotOff = 0.0 ; Offset angle de twist de mat (degrees)
Offset d'angle de mât. Il peut être ajouté à celui accessible depuis le Gyropilot Graphic ou
Multigraphic. Il est utile pour ajouter un offset au centième prêt. Par défaut ce réglage est paramétré sur « 0 ».

Multigraphic. Il est utile pour ajouter un offset au centième prêt. Par défaut ce réglage est paramétré sur « 0 ». MastDeflOff = 0.0 ; Offset Bascule/Deflection mat (degrees) WindShear = 0.0 ; Cisaillement Vent Reel additionel(degrees)



C'est un offset qui permet de compenser l'angle de cisaillement du vent réel. Par défaut ce réglage est paramétré sur « 0 ».

AWSOff = 0.0 ; Offset Vitesse Vent Apparent (noeuds) Offset de vitesse du vent apparent en nœud. Par défaut ce réglage est paramétré sur « () ». FailSafeBS ; Vitesse bateau secours = 6.0 (noeuds) Vitesse bateau prise en compte en cas de perte de speedomètre et de vitesse fond. MeasLeewayOff = 0.0 ; Offset capteur de derive (degrees) Offset du capteur de dérive en degrès. Par défaut ce réglage est paramétré sur « 0 ». [MotionWindComp] = 30.0 ; Hauteur Aerien/Centre Rotation avec gite (metres) WindVaneHigh Hauteur en mètres, de l'anémomètre girouette par rapport au centre de rotation du bateau.

Par défaut ce réglage est paramétré sur « 30 ». Coef1 = 6 Coefficients de débruitage du vent paramétrés pour un capteur 3DV2, pour un capteur kvh, Coef1 = 4, coef2 = 2. Coef2 = 3

6.3 Configuration du fichier variable.csv

Ce fichier permet de personnaliser l'affichage sur les *Gyropilot Graphic*, et de définir les variables sur la sortie NMEA (NMEA2). Il doit être téléchargé par protocole « ftp » à l'adresse suivante :

ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/SailNet/

Une fois modifié, vous devez le transférer dans le **Processor Regatta** à la même adresse et effectuer un « **Reboot** » (bouton Action) pour qu'il soit pris en compte.



Avant de modifier ce fichier, il est recommandé d'en faire une sauvegarde.

Num: Numéro de la variable.

Help : Description en anglais de la fonction de la variable.

En10Name : Nom anglais de la variable.

En3Unit : Unité anglaise de la variable.

Aide : Description en Français de la variable.

Fr10Nom : Nom Français de la variable.

Fr3Unit : Unité française de la variable.

View : Affiche ou pas la variable sur un *Gyropilot Graphic*. N = pas d'affichage de la variable, Y = affichage de la variable.

Group : Nom du groupe à lequel la variable appartient.

ToplineDef : Nom de la variable Topline. (Donnée interne, ne pas modifier)

IntFormat : Format de la variable sur le bus topline et dans les fichiers datalog. (Donnée interne, ne pas toucher)

FloatForm : Format de la variable sur le bus topline et dans les fichiers datalog. (Donnée interne, ne pas toucher)



Zoom : Coefficient multiplicateur permettant d'augmenter la visibilité des données dans les fichiers datalog. (Cette variable peut être modifiée par l'utilisateur)

HzTopline : Définition des fréquences d'utilisation des variables Topline sur le bus. (Donnée interne, ne pas modifier)

NmealN : Colonne indiquant les phrases NMEA utilisées sur l'entrée NMEA.

Custom : Autorise ou non l'utilisation d'une variable custom provenant d'une entrée NMEA et d'un fichier LUA.

6.4 Configuration de la langue

Par défaut le **Processor Regatta** est en anglais. Cela implique que le séparateur des fichiers Variables.csv et UserVariables.csv est la virgule. Sous Excel français le séparateur dans les fichiers csv est le point virgule, donc si vous voulez éditer ces fichiers pour les modifier avec un Excel en français, vous devez passer le processor en langue française. Cela se fait à l'aide d'un patch que l'on active dans une fenêtre telnet. Ce patch modifie les fichiers de constantes et d'Initialisation en français.



Si les fichiers « Calib.ini », « instal.ini » et «Variables.csv » ont été modifiés avant d'exécuter le patch, il est préférable de faire une sauvegarde de ces fichiers car ils seront écrasés. Il faudra, dans ce cas, paramétrer de nouveau votre *Processor Regatta.*

6.4.1 Procédure d'installation du patch

Le patch est disponible sur le site web nke-marine-electronics dans l'espace technique à l'adresse :

<u>http://www.nke-marine-electronics.fr/espace-technique.html</u> Login « *processor-regatta* » mot de passe « Regatta ».

- Se connecter par « ftp » (voir§5.5) à l'adresse :
- ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/patchs
- Copier le patch dans le répertoire.
- Fermer la connexion « ftp »
- Se connecter par Telnet au *Processor Regatta* (voir § 5.5)
- Aller dans le répertoire « patchs » en tapant la commande « cd patchs »
- Exécuter le patch en tapant la commande :
 « sh patch.sh ProRegatta_FrenchFiles.patch.tar »

Le patch est auto-effacé après son installation.



7. ALGORITHME DES VARIABLES CALCULEES

Ce chapitre décrit les algorithmes des principales variables utilisées pour le calcul du vent réel et des données pour le pilote automatique. Ces algorithmes pourront vous aider dans la compréhension du système.

La symbolique suivante est utilisées dans les diagrammes de ce chapitre :

Mesure du Capteur Table de correction ou calcul	Vitesse du vent apparent (VVA_MesHR)	Selection Automatique ou manuel
Variable d'affichage	Variable finale	



7.1 Variables d'attitudes





7.2 Variables de vitesses





7.3 Variable de vent





8. ETALONNAGE DE VOTRE ELECTRONIQUE

8.1 Introduction

Les données de performances affichées sur votre système sont obtenues grâce à la polaire de vitesse intégrée dans le *Processor Regatta*. Il est important que les capteurs vent, vitesse et compas soient correctement étalonnés pour la précision des données de vitesse et direction du vent réel, de vitesses cibles, de VMG...

Une mauvaise calibration peut entrainer des erreurs lors des décisions tactiques.

8.2 Ordre des étalonnages

Avant de commencer à saisir des valeurs dans les tables d'angle de vent réel, il faut vérifier et étalonner les capteurs primaires, à savoir:

- Compas
- Speedomètre
- Anémomètre

Voici l'ordre conseillé des étalonnages :





8.3 Etalonnage du compas

Reporter-vous à la rubrique calibration de la notice de ce capteur,.

8.4 Etalonnage de la gite et du tangage

Ces paramètres peuvent être calibrés à l'aide d'un niveau numérique ou laser. Placez le niveau de référence sur la surface référence donnée par l'architecte et vérifiez qu'aucune grosse masse métallique comme un ponton ou un cargo ne soit à moins de 20 mètres du capteur **3D Sensor** ou du **Compas Regatta**. Le bateau doit être équilibré, vérifiez que les objets lourds tels que les voiles, ancre,... ne soient d'un côté du bateau et le fasse gîter. Idéalement, cette mesure se fait bateau lège et par mer plate.

Saisissez les valeurs de calibration dans les menus du Gyropilot Graphic suivants :

Page ► Configuration ► calibration ► Gite ► Offset

Page ► Configuration ► calibration ► Angle d'assiette ► Offset

8.5 Calibration de la vitesse du bateau

La vitesse mesurée dans la couche limite est perturbée et dépend du type de bateau et de sa forme.

Les speedomètres roue à aube mesurent la vitesse dans un flux accéléré et perturbé. La mesure n'est donc pas linéaire. L'erreur de mesure peut croître en fonction de la gîte.

Les speedomètres ultrasoniques mesurent une vitesse à une dizaine de centimètres de la coque où le flux est laminaire et nettement moins bruité. La mesure est linéaire. Toutefois la mesure peut être optimiste de 1 à 2% à forte gîte par rapport à un étalonnage réalisé à plat du fait du cumul des erreurs d'alignements avec l'accroissement d de la couche limite.

Il y a deux types de calibrations :

Aller-retour sur un parcours mesuré :

Cette méthode consiste à parcourir une distance connue, par exemple entre deux bouées. Commencez le parcours en remettant le loch à zéro le loch. A la fin du parcours notez la valeur du loch. Faites le parcours dans le sens inverse et notez à nouveau la distance.

Exemple :

Parcours 1 : distance mesurée 1,05

Parcours 2 : distance mesurée 1,09

La distance entre les deux bouées est de 0,97 miles.

Parcours 1 : $\frac{0.97}{1.05} = 0.92$



Parcours 2 : $\frac{0.97}{1.09} = 0.88$

Le coefficient de calibration est : $\frac{0.88 + 0.92}{2} = 0.9$

Méthode avec la vitesse fond comme référence :

Cette méthode consiste à faire des allers-retours idéalement à 10nd et à caps opposés afin d'éliminer le courant. Les deux bords doivent être environ de la même longueur. La référence est la vitesse fond qui est donnée par le GPS. La calibration se fait en fonction de la moyenne de la vitesse fond et de la moyenne de la vitesse surface.

Pour calculer le coefficient de calibration vous pouvez utiliser les données enregistrées sur la clef USB interne. Il s'agira d'extraire les parties utiles et d'utiliser la formule cidessous. Vous pouvez également utiliser un logiciel de navigation muni d'un outil de calibration.

Conseil :

Si le bateau est équipé de deux *speedomètres ultrasoniques* connectés sur une *Interface Dual Loch Sondeur*, vous pouvez procéder comme suit :

Pour affecter le coefficient au bon capteur vous devez forcer la gite avec un offset supérieur à 3° du côté du speedomètre à configurer. Les valeurs négatives de la gite sur le *Gyropilot Graphic* indiquent que le bateau gite à tribord.

Page ► Configuration ► calibration ► Vitesse surface ► Calibration

8.5.1 Linéarisation de la vitesse surface en fonction de la gite du bateau

Les monocoques de type 60 pieds open à fond plat et à bouchains présentent à la gite une surface mouillée dont l'axe longitudinal n'est pas l'axe longitudinal du bateau (comme un catamaran avec des coques non parallèles). Le speedomètre ne peut pas avoir un alignement avec l'axe d'avancement correct à la fois à plat et gîté. Vous serez peut être contraint de corriger la vitesse surface en fonction de l'angle de gite du bateau.

Pour cela vous avez à disposition une table de calibration « BtSpdHeel.txt » dans le Processor Regatta à l'adresse : <u>ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/tables</u>, et accessible depuis la page d'accueil par le bouton « *Calibration* » puis « *Boat Speed vs Heel* ».





Heel	BsCal
-40.0	0.960
-25.0	0.980
-10.0	0.990
0.0	1.000
10.0	0.990
25.0	0.980
40.0	0.960

Le principe est le même que pour la calibration des speedomètres. Il faut faire des aller – retours à vitesse constante et à différente gite constante. Le coefficient obtenu pour chaque angle de gite doit être entré dans la table de calibration, dans la colonne « BsCal ».



Ne pas oublier de sauvegarder les modifications en appuyant sur la touche « **Save** *File* ». Lorsque le fichier est sauvegardé, il faut redémarrer le *processor Regatta* pour que les modifications soient prises en compte, avec la commande « *Reboot* » accessible par le bouton « *Action* ».



8.6 Configuration de la dérive

L'angle de dérive n'est pas aisée à quantifier, calculer ou à mesurer. Il dépend de la forme du bateau, de la présence ou non de dérive, foil, quille pendulaire ou non... Sa mesure peut être également pertubée par le courant.

L'angle de dérive est défini entre l'axe longitudinal du bateau et le vecteur d'avancement par rapport à la surface. Mais le bateau avance sur l'axe longitudinal de la surface mouillée qui à la gîte forme un angle avec l'axe longitudinal du bateau.

Il y a deux moyens de calibrer la dérive de votre bateau :

8.6.1 Avec un coefficient de calibration dérive:

Ce coefficient est accessible sur le Gyropilot Graphic

Page ► Configuration ► calibration ► Angle de dérive ► Calibration

La formule de calcul de la dérive est :

$D\acute{e}rive = \frac{Coefficient de d\acute{e}rive \times Gite}{Vitesse surface^2}$

Où la dérive est exprimée en degrés, la gite en degrés, la vitesse surface en nœud, et le coefficient de dérive en °/nd². Le Coefficient de dérive est une valeur générale qui sera appliquée à toutes les conditions de navigation. Donc vous devez appliquer à ce coefficient une valeur moyenne pour toutes les conditions ou alternativement, changer ce coefficient en fonction de la force du vent. Dans les polaires fournies par l'architecte, vous trouverez l'angle de dérive en fonction de la vitesse surface et de la gite de votre bateau. Recalculez les coefficients de dérive avec la formule ci-dessous et à partir des résultats obtenus, calculez la valeur moyenne.

 $Coefficient dérive = \frac{Dérive \times Vitesse surface^2}{Gite}$

8.7 Calibration de la vitesse du vent réel

Même placé au bout d'une perche carbone à un mètre de la tête de mât le capteur aérien peut livrer des mesures perturbées. Au portant, la Grand voile haute et ouverte provoque des accélérations du vent. La gîte également influence la mesure de la vitesse du vent. Pour toutes ces raisons, la vitesse du vent réel doit être étalonnée.

Pour cela une table de correctiontion « Adjvt.d » dans le *Processor Regatta* à l'adresse : <u>ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/tables</u>, et accessible depuis la page d'accueil par le bouton « *Calibration »* puis « *True Wind Speed »*.

Dans le cas ou la table est déjà remplie, les corrections à apporter seront à additionner aux valeurs déjà entrées dans la table.





Procédure de mesure :

Placez le bateau à l'arrêt face au vent et calculez la moyenne de la vitesse du vent réel lue. Ensuite, au cours de navigations à toutes les allures, prenez soin de noter les valeurs lues. Leurs moyennes permettront éventuellement d'alimenter la table de correction. Ces levés de mesures du vent seront à mener en continu pour des conditions de vent entre 5 et 30 nœuds.

Ci-dessous un exemple de table de correction de la vitesse du vent réel dans le **Processor Regatta**. La colonne de gauche indique la vitesse du vent réel en nœud, la colonne nommée « v1 » indique la correction en nœud à apporter, la colonne « a1 » indique l'angle pour lequel on veut apporter une correction. De même pour « a2 » et « v2 » aux allures de vent de travers, et « a3 » et « v3 » pour les allures au vent arrière.

	v1	a1	v2	a2	v3	a3
5.0	0.0	44	-0.3	93	-0.6	141
10.0	0.0	38	-0.6	96	-1.2	153
15.0	0.0	36	-0.9	95	-1.8	154
20.0	0.0	37	-1.2	93	-2.4	148
25.0	0.0	39	-1.5	96	-3.0	152
30.0	0.0	41	-1.8	98	-3.6	155
35.0	0.0	42	-2.1	100	-4.2	158
50.0	0.0	42	-3.0	100	-6.0	158





<u>Cette table de correction est très sensible et doit être maniée avec la plus grande précaution.</u>

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications en appuyant sur la touche « **Save File** ». Lorsque le fichier est sauvegardé, il faut redémarrer le **Processor Regatta** pour que les modifications soient prises en compte, avec la commande « **Reboot** » accessible par le bouton « **Action** ».

8.8 Calibration de l'angle de vent apparent

La calibration de l'angle de vent apparent permet de corriger toutes les dissymétries du gréement et l'effet de cisaillement du vent.

Pour cela il est impératif que lors des virements de calibration, tous les réglages de gréément (bastaques, étai, pataras, hale-bas...) et des voiles soient rigioureusement identiques d'un bord sur l'autre. Le barreur doit ignorer les informations provenant de l'électronique et se concentrer sur les penons pour éviter d'être influencé. Vitesse surface et gite doivent également être symétriques d'un bord sur l'autre. Les voiles doivent être celle du temps. Faites au moins quatre bords pour comparer et valider le décalage d'angle au vent apparent entre les deux amures.

Désactivez la table de vent réel et remettez la valeur du cisaillementde vent (wind shear) à 0.

Vous pouvez y accéder sur la page d'accueil par les boutons « *Calibration* » puis « *Constants* » (voir § 6.2).

Pour déterminer la correction d'angle au vent apparent, vous pouvez utiliser l'outil d'étalonnage de l'angle au vent apparent d'un logiciel de performance, effectuer vousmême les calculs à partir des données enregistrées sur la clef USB interne du **Processor Regatta**, ou encore utiliser l'outil de calibration du **Gyropilot Graphic**.

Attention ! Si vous travaillez avec un logiciel tel que « **Tactique** » de chez **Adrena**, l'offset est calculé à partir de la variable « Angle au vent apparent ». Cette variable est une donnée rétro-calculée de la variable d'angle de vent réel et filtrée pour affichage. Donc il faut remettre à « 0 » la table de vent réel ainsi que le cisaillement (wind shear) de vent, et appliquer l'offset obtenu à la valeur déjà existante si elle n'est pas nulle.

En revanche le logiciel *nke* d'aide à la calibration travaille avec la donnée brute.





Appliquer l'offset dans le Gyropilot Graphic :

Page ► Configuration ► calibration ► Angle de vent app ► manuel

Si AWA bâbord est > AWA tribord :

Ajouter la moitié de la différence entre AWA bâbord et AWA tribord

Si AWA bâbord est < AWA tribord :

Soustraire la moitié de la différence entre AWA bâbord et AWA tribord.

8.9 Etalonnage de l'angle au vent réel

La table d'angle au vent réel permet de corriger l'angle du vent réel sans chercher les causes provocant les erreurs d'angles, c'est donc une méthode qui permet de corriger globalement toutes les erreurs répétables (torsion, accélération du flux au portant, anémomètre girouette).

Pour faire l'étalonage du vent réel, il faut faire des virements de bord et noter la différence d'angle de la direction du vent réel. Il est préférable de faire des calibrations dans un vent relativement stable en direction sur plusieurs navigations et avec des conditions en vitesse de vent réel uniformément réparties entre 5Nd et 30Nd.





TWD bâbord est > TWD tribord :

Ajouter la moitié de la différence entre TWD bâbord et TWD tribord

Pour cela une table de correction de l'angle de vent réel « Adjwa.d » est disponible dans le *Processor Regatta* à l'adresse :

<u>ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/tables</u>, et accessible depuis la page d'accueil par le bouton « *Calibration »* puis « *True Wind Angle ».*

Si la table contient déjà des données, les corrections à apporter seront additionnées aux valeurs existantes.





Ci-dessous un exemple de table de correction de l'angle du vent réel dans le **Processor Regatta**. La colonne de gauche indique la vitesse du vent réel en nœud, la colonne nommée « v1 » indique la correction en degrés à apporter, la colonne « a1 » indique l'angle auquel on veut appliquer une correction. De même pour « a2 » et « v2 » aux allures de vent de travers, et « a3 » et « v3 » auxallures portantes

	v1	a1	v2	a2	v3	a3
0.0	-7.0	44	-2.0	93	4.0	141
5.0	-7.0	44	-2.0	93	4.0	141
10.0	-3.0	38	-1.0	96	3.0	153
15.0	-2.5	36	0.0	95	1.0	154
20.0	4.5	37	1.0	93	-1.0	148
25.0	6.5	39	1.0	96	-1.0	152
30.0	8.0	41	1.5	98	-2.0	155
35.0	8.0	42	1.5	100	-2.0	158
50.0	8.0	42	1.5	100	-2.0	158





Ne pas oublier de sauvegarder les modifications en appuyant sur la touche « **Save** *File* ». Lorsque le fichier est sauvegardé, il faut redémarrer le **Processor Regatta** pour que les modifications soient prises en compte, avec la commande « **Reboot** » accessible par le bouton « **Action** ».

9. PERFORMANCE ET POLAIRE DE VITESSE

Pour optimiser les performances, il est essentiel de comprendre en permanence la vitesse théorique de votre voilier en fonction de la vitesse et de l'angle du vent réel. La vitesse cible guide les réglages et aide à définir l'angle optimal au vent, que ce soit au près ou au portant.

C'est la polaire de vitesse qui permet l'affichage des données « Performance ». Elle peut être chargée sur le processor via une liaison ftp ou le logiciel **nke** d'aide à la calibration.

Les polaires de vitesse sont généralement fournies par l'architecte ou le constructeur du bateau. A défaut, vous pouvez les construire vous-même en relevant la vitesse surface du bateau pour chaques forces et angles au vent réel.

La polaire de vitesse est stockée dans le « *Processor Regatta* » à l'adresse : <u>ftp://root:pass@192.168.0.232/mnt/flash/processor/Tables/SpeedPolar.pol</u> est accessible depuis la page d'accueil par le bouton « *Calibration* » puis « *Boat Speed Polar* ».





Une polaire par défaut est en mémoire dans le *Processor Regatta*. Elle doit être modifiée en fonction de votre bateau.

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications en appuyant sur la touche « **Save** *File* ». Lorsque le fichier est sauvegardé, il faut redémarrer le *Processor Regatta* pour que les modifications soient prises en compte, avec la commande « *Reboot* » accessible par le bouton « *Action* ».

9.1 Comment lire une polaire de vitesse

Le tableau ci-dessous représente un exemple de polaire de vitesse dans le **Processor Regatta**. La ligne supérieure indique la vitesse du vent réel en nœud. La colonne de gauche figure les angles au vent réel en degrés. Les vitesses du bateau sont données en nœuds dans le corps du tableau.



TWA	4	6	8	10	12	14	16	20	25	30
33	2.761	4.076	5.08	5.624	5.904	6.044	6.107	6.104	5.84	5.176
36	3.043	4.448	5.475	5.975	6.23	6.354	6.422	6.446	6.28	5.802
39	3.302	4.782	5.806	6.259	6.477	6.587	6.654	6.694	6.594	6.277
50	4.07	5.688	6.572	6.882	7.052	7.172	7.26	7.361	7.368	7.256
60	4.541	6.156	6.918	7.251	7.437	7.581	7.695	7.85	7.932	7.899
70	4.821	6.383	7.107	7.542	7.762	7.942	8.101	8.352	8.534	8.583
80	4.925	6.456	7.206	7.708	8.063	8.308	8.524	8.876	9.223	9.434
90	4.974	6.664	7.422	7.796	8.253	8.662	8.949	9.526	10.134	10.566
105	5.055	6.682	7.495	8.106	8.559	8.962	9.404	10.567	11.631	12.578
120	4.695	6.456	7.339	7.943	8.679	9.454	10.104	11.327	13.237	15.149
135	4.085	5.849	6.926	7.676	8.433	9.235	10.102	12.202	14.791	17.174
140	3.805	5.538	6.723	7.491	8.213	9.048	10.07	11.912	15.335	17.898
150	3.246	4.833	6.166	7.019	7.683	8.373	9.187	11.582	15.493	18.583
165	2.494	3.77	4.988	6.076	6.876	7.511	8.122	9.662	12.464	16.247

Le fichier de la polaire porte l'extension « .pol ». Il ne peut contenir au maximum que 16 lignes et 11 colonnes. Il utilise des tabulations comme séparateur entre les colonnes. Le séparateur décimal est le point.

Si ces conditions ne sont pas respectées, un message d'erreur est affiché dans le fichier historique du *Processor Regatta*.

9.2 <u>Comment lire une courbe de polaire de vitesse</u>

L'exemple ci-dessous représente les deux parties, mais de manière générale, on ne représente que la partie bâbord amure de la courbe. (- les deux parties étant normalement symétriques. ()

L'axe du bateau est vertical, l'avant vers le haut. Les rayons définissent les angles de vents réels. Les cercles concentriques indiquent les vitesses surfaces du bateau en nœud. Chacune des courbes correspond à une force de vent.





Pour chaque vitesse de vent et angle de vent réel, on obtient la vitesse théorique du bateau en mesurant la longueur du vecteur vitesse.

Pour trouver la vitesse cible au près (schéma ci-dessous), il suffit de tracer une ligne perpendiculaire à l'axe des vitesses surfaces du bateau, et qui tangente la polaire au point le plus fort.





9.3 Variables de performance

Le processor Regatta créé des variables de performance à partir de la polaire de votre bateau. Vous pouvez les afficher sur les afficheurs nke suivant : *Gyropilot Graphic TL25 SL50*

Ces variables vont vous aider pour le réglage de votre bateau. L'affichage de ces données en temps réel vous informera sur la vitesse de votre bateau et l'angle de vent réel par rapport aux données théoriques.





• VMG :

Ce qui signifie Velocity Made Good.

C'est la composante de vitesse en direction de l'objectif au vent ou sous le vent. Lorsqu'on navigue au près il s'agit en fait de la vitesse de remontée au vent, c'est à dire la projection de la vitesse du bateau sur ľaxe du vent. C'est un bon indicateur pour barrer. Plus le VMG est grand, meilleur est votre remontée au vent.



VMG = Vitesse réelle X cosinus (Angle du vent réel)



• CMG :

Ce qui signifie Course Made Good.

C'est le meilleur gain vers la marque.

En fait c'est la projection de la vitesse du bateau sur la route directe vers la marque. Au près et au vent arrière cette donnée n'a guerre d'importance, en revanche elle peut s'avérer utile aux allures de largue.



CMG = Vitesse réelle X cosinus (Cap bateau - Cap visé)

• Vitesse Cible :

C'est la vitesse réelle théorique du bateau au VMG. Cette variable est utile au près et au vent arrière. Pour les allures de largue, il est préférable d'utiliser la vitesse polaire.

• Angle de Vent Réel Cible :

C'est l'angle optimal pour les conditions de vent actuelles. Cette information permet de connaître à tout moment l'angle optimal au près ou au vent arrière pour les conditions de vent actuelles. C'est l'angle qui donne le meilleur VMG.

• Vitesse Polaire :

Cette variable est calculée grâce aux polaires de vitesse du bateau en fonction de la force du vent et de l'angle de vent réel du bateau.

Cette information permet de connaître à tout moment la vitesse optimale du bateau pour un angle et une vitesse de vent réel donné.

• % Vitesse Cible :

C'est le pourcentage entre la vitesse actuelle du bateau par rapport à la vitesse cible.

• % Vitesse Polaire :

C'est le pourcentage entre la vitesse actuelle du bateau par rapport à la vitesse polaire.

• Erreur Angle VMG :

C'est l'erreur d'angle en degrés entre l'angle actuel du bateau et l'angle du VMG.



• Erreur Angle CMG :

C'est l'erreur d'angle en degrés entre l'angle actuel du bateau et l'angle de la CMG.

• % VMG Cible :

C'est le pourcentage entre la projection de la vitesse actuelle du bateau sur l'axe du vent et le VMG cible.

• % CMG Cible :

C'est le pourcentage entre la projection de la vitesse actuelle du bateau sur la route vers la marque et le CMG cible.



10. ANNEXE A

10.1 Configuration de mon ordinateur pour une première connexion au processor

10.1.1 Connexion du Processor Regatta a votre ordinateur

Connecter votre Processor Regatta à votre ordinateur à l'aide du câble réseau croisé qui est fournit avec le processor.

10.1.2 Configuration de la connexion réseau sous Windows XP

Ici, l'ordinateur et le Processor Regatta sont reliés en réseau par un câble RJ-45. Ils ont chacun une adresse IP qui leur permet de communiquer ensemble. L'adresse IP du réseau local peut être fixe ou dynamique. Etant donné que ni votre ordinateur, ni le processor ne possède de serveur DHCP permettant de délivrer des adresses dynamiques, votre connexion sera en IP fixe.

Définir une IP locale fixe à votre ordinateur :

La première des tâches est de définir sur le PC concerné une adresse *IP locale fixe* Pour commencer cliquez sur *démarrer/panneau de configuration*.



Double-cliquez sur l'icône " Connexions réseau". Une nouvelle fenêtre apparaît.





Cliquez sur l'icône **Connexion au réseau local** avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez **Propriétés**.

néral Authentification Avancé	Général	
e connecter en utilisant : Realtek RTL8139/810x Family Fast Configurer	Les paramètres IP peuvent être dé réseau le permet. Sinon, vous dev appropriés à votre administrateur n	terminés automatiquement si votre ez demander les paramètres IP éseau.
ette connexion utilise les éléments suivants :	O Obtenir une adresse IP autor	natiquement
🗹 🗫 Pilote de moniteur réseau 🛛 🔥	💿 U <u>t</u> iliser l'adresse IP suivante :	
3 ALGIS Protocol (IEEE 802.1x) 3 ALS.0	Adresse <u>I</u> P :	192.168.0.233
	Masque de <u>s</u> ous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Installer Désinstaller Propriétés	Passerelle par <u>d</u> éfaut :	
Description Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft	Obtenir les adresses de serv	reurs DNS automatiquement DNS suivante :
	Serveur DNS préféré	50 80 80 E
Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté	Serve <u>u</u> r DNS auxilaire :	<u> </u>
Mindiguer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante		Avancé
OK Annuler		OK Anni

Une nouvelle fenêtre apparaît, sélectionner « Protocole Internet » et « propriété ».

Cochez Utiliser l'adresse IP suivante. Adresse IP mettez 192.168.0.233 (vous pouvez remplacer le 233 par n'importe quel chiffre compris entre 2 et 254, sauf 232), à Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Cliquez sur **OK** pour valider.

Vous avez désormais une IP locale Fixe vous pouvez maintenant vous connecter au processor.

Si vous vous connecter à travers un réseau d'entreprise possédant un proxy il faut prendre soin de l'activer ou de le désactiver si vous êtes en direct. Configuration du proxy : Avec internet explorer, **Option Internet**, puis onglet **Connexion**, puis **Paramètre Réseau**

10.1.3 Configuration de la connexion réseau sous Windows Seven

Définir une IP locale fixe à votre ordinateur :

La première des tâches est de définir sur le PC concerné une adresse *IP locale fixe* Pour commencer cliquez sur *démarrer/panneau de configuration*.





Cliquez sur le lien « Afficher l'état et la gestion du réseau »

djust your computer's settings	
	View by: Category 🔻
System and Security Review your computer's status Back up your computer Find and fix problems Network and Internet View network status and tasks Choose homegroup and sharing options	User Accounts and Family Safety Add or remove user accounts Set up parental controls for any user Appearance and Personalization Change the theme Change desktop background Adjust screen resolution
Hardware and Sound View devices and printers Add a device	Clock, Language, and Region Change keyboards or other input methods Change display language
Programs Uninstall a program	Ease of Access Let Windows suggest settings Optimize visual display



Sur la partie droite cliquez sur le lien « Connexion au réseau local» : (ou la connexion qui est utilisé pour le processor Regatta).



Cliquez sur l'icône **Connexion au réseau local** avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez **Propriétés**. Une nouvelle fenêtre apparaît :

Connection		
IPv4 Connectivi	ty:	No Internet access
IPv6 Connectivi	ty:	No network access
Media State:		Enabled
Duration:		02:58:22
Speed:		1.0 Gbps
Adtivity ———		
Adtivity ————	Sent —	Received
Adtivity Bites:	Sent —	Received



Frocessor_Regatta_um_FR_43_37

Connect using:		
Realtek RTL	8168C(P)/8111C(P) Famil	y PCI-E Gigabit Ethe
		Configure
This connection use	es the following items:	
🗹 🏪 Client for N	licrosoft Networks	
🗹 💂 Qo S Pack	et Scheduler	
File and Pr	inter Sharing for Microsoft	Networks
I Internet Pr	otocol Version 6 (TCP/IP)	/6)
	Topology Discovery Man	(4) per I/O Driver
	Topology Discovery Res	ponder
Link Layor		
Install	Uninstall	Properties
l <u>n</u> stall		Properties
Install Description Transmission Cor wide area networ across diverse ini	Uninstall htrol Protocol/Internet Protocol/Internet Provides of terconnected networks.	Properties tocol. The default

Double cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) une nouvelle fenêtre apparaît. Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante. Adresse IP** mettez 192.168.0.233 (vous pouvez remplacer le 233 par n'importe quel chiffre compris entre 2 et 254, sauf 232), à **Masque de sous-réseau** 255.255.255.0

al		
u can get IP settings assigned s capability. Otherwise, you the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator	
) <u>O</u> btain an IP address auto	matically	
Use the following IP addre	ss:	
IP address:	192 . 168 . 0 . 100	
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:	1 1 1 1	
Obtain DNS server addres	s automatically	
Use the following DNS ser	ver addresses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:	s. 100	
	a <u>10</u> 0	

Cliquez sur *OK* pour valider.



10.1.4 Test de la connexion avec le Processor Regatta

Pour valider la connexion, on va vérifier l'accessibilité du Processor Regatta en faisant un ping.

Sous Windows XP : Démarrer \ Exécuter

Sous Windows Seven

Démarrer \ Programmes \ Accessoires \ Exécuter

La fenêtre suivante apparait :



Tapez cmd et OK. Une fenêtre dos apparait tapez ping 192.168.0.232



Maintenant vous avez les moyens de vous connecter au Processor Regatta



10.2 Changement de langue

Récupérer le patch de la langue dans laquelle vous désirez convertir le **processor Regatta** à l'adresse <u>http://www.nke-marine-electronics.fr/espace-technique.html</u> identifiant « processor-regatta » mot de passe « Regatta ».

Se connecter au FTP du processor et copier le patch dans le répertoire suivant :

/mnt/flash/processor/patchs

Fermer la connection FTP.

Ouvrir une connexion Telnet :

Sous Windows XP :

Démarrer \ Exécuter \ cmd \ telnet 192.168.0.232

Sous Windows Seven :

Démarrer \ Programmes \ Accessoires \ Exécuter \ telnet 192.168.0.232

La fenêtre suivante apparait :

👼 Telnet 192.168.0.232	- 🗆 ×
prohr login: _	·
	•

Tapez **p** et **enter.** Vous êtes maintenant connecté au processor Regatta.

Taper *cd patchs* pour accéder au dossier Patchs et exécuter le patch en tapant la commande :

ProRegatta_XXXXFiles.patch.tar où XXXX est *English* ou *French* selon la langue que vous voulez appliquer.

Le patch s'efface automatiquement à la fin de son installation.

Redémarrer le processor pour activer la nouvelle langue.



11. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Message sur Gyropilot Graphic « Trop d'erreur sur le bus » ou sur Multigraphic « bus en collision »

Il y a probablement un conflit d'adresse sur le bus Topline. Débranchez le processor et vérifiez les adresses de chacun des éléments pour ne plus avoir de maitre sur le bus. Avant de réintégrer le Processeur, les afficheurs doivent marquer l'erreur suivante : « maitre absent ».

2. Message sur les afficheurs « Maitre absent»

Il n'y a pas de maître, si le processor est connecté au bus Topline, vérifier que le fil data du processor est correctement connecté au bus Topline.

3. Pas de déclinaison et ou l'heure n'est pas égale à l'heure UTC

La valeur de la déclinaison est nulle. Vérifier dans les documents officiel qu'a l'endroit ou vous vous trouvez il y a une déclinaison et noter la valeur. La déclinaison est calculée avec les données GPS, date et heures. Vérifier que le processor reçoit toutes les trames du GPS et que le statut position dans la trame GPGLL soit égale à A(valid data).

4. La led de control clignote toutes les secondes

Le Processor est en mode erreur. Débrancher tous les éléments du bus Topline, ne laisser que le processor. Si au démarrage la led clignote toujours toutes les secondes, Contacter votre distributeur.

5. La donnée speedomètre indique « panne »

Le capteur Ultrasonic speedo n'est pas accroché (cas du bateau à l'arrêt). Dans ce cas les données de vent réel sont calculées avec la vitesse fond si celle-ci est présente sur le bus Topline. Dans le cas contraire, les données sont calculées avec une vitesse bateau simulée (voir paragraphe 6.3 « FAIL SAFE BS »).

6. Pas de donnée compas

Cette donnée provient de votre compas Topline ou de la centrale inertielle 3D Sensor. Vérifiez son paramétrage, pour cela reportez-vous à la notice du capteur.

7. Pas de données vent réel

Si en mode dégradé sans processor, des données de vent apparent sont correcte mais vous n'avez plus de données vitesse vent réel et angle de vent réel, vérifier que vous avez une vitesse surface cohérente. Si la vitesse surface est valide, vérifiez que le coefficient de calibration vent réel est différent de zéro.

8. Message sur Gyropilot Graphic « Défaut capteur 59 178 »

Le filtrage du vent apparent dépasse la limite de 32. Repositionnez ce filtrage à une valeur cohérente à l'aide du Gyropilot Graphic.

9. Le Gyropilot Graphic ne veut pas prendre d'adresse

Avec le processor connectez sur le bus Topline, votre Gyropilot Graphic en adresse zéro. S'il refuse de se faire attribuer une adresse par le processor Regatta et passe automatiquement en maitre, il y a un problème de lecture du bus Topline dans le Processor. Vérifiez les erreurs dans le fichier historique du processor. S'il ne comporte pas d'erreur Topline, le fichier mvn.cfg est probablement cassé.



10. Est-il possible d'exporter des fichiers historique pendant que le pilote est engagé ?

En théorie c'est tout à fait possible. Cependant cette opération demande toutes les ressources de votre **Processor Regatta** et il se peut que le fonctionnement du processor soit ralenti et par conséquence le fonctionnement du pilote risque d'être perturbé. Pour éviter tout risque, nous recommandons de ne pas effectuer cette opération pilote engagé.

11. Ma vitesse cible affiche des valeurs incohérentes, 300%...

Le fichier de vitesse polaire est corrompu, vérifier que le format est correct. Pour cela reportez-vous au paragraphe : 9.2 Comment lire une courbe de polaire de vitesse page 39

12. Je n'arrive pas à télécharger un nouveau firmware avec Toplink

Pour télécharger un nouveau firmware avec toplink, il faut retirer le Processor Regatta du bus topline.

13. Le ou les gyrographics émettent un bip continu au démarrage et pendant 30 secondes

Une donnée essentielle manque sur le réseau Topline. Cette donnée peut-être la vitesse surface (Speedo Ultrasonic non accroché) et la vitesse fond manquantes, les données du capteur anémo-girouette ou les données compas.

