

Traceur NavXP

Référence produit :

10" [PF000277]

12" [PF000280]

16" [PF000281]

24" [PF000283]



Manuel d'utilisation

V4.0
23-26-2025

TABLE DES MATIÈRES

Tirez le meilleur parti de votre NavXP	9
Faciliter la navigation de plaisance	9
Protéger votre bateau avec l'application mobile	9
Information important	10
Déclaration de conformité FCC	10
Déclaration d'interférence FCC	10
Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada	10
Introduction	11
1. Barre latérale	
Le bouton Accueil	12
Les vues épinglées	13
Centre de notifications et notifications	14
Mises à jour système	14
Zone d'état du système	14
2. Vue	15
3. Application	16
4. Menu d'accueil	17
4.1. Les vues	18
Vues par défaut et vues personnalisées	18
4.1.1. Gérer les vues	19
4.1.2 Réinitialisation des vues	20
4.1.3 Vue fractionnée	20
4.2 Utilitaires	21
5. Carte	22
5.1 Les essentiels de Carte	23
5.1.1 Défilement	23
5.1.2 Recentrage	23

5.1.3	Zoom	23
5.1.4	Mesure de la distance	23
5.1.5	Afficher les informations de position	23
52	Propriétés de position	24
52.1	Information de position	24
52.2	Définir comme destination	24
52.3	Enregistrer dans Mes emplacements / Modifier un emplacement	24
52.4	Qu'y a-t-il à proximité ?	24
52.5	Déplacer la position	24
52.6	Recentrage	24
53	Navigation / Définir une destination	25
54	Menu de l'application Carte	26
1.	Menu de la carte	26
2.	Recherche	26
3.	Paramètres Cartographie	26
4.	Mes emplacements	26
5.	Mes itinéraires	26
6.	Journal de bord	27
7.	Poser un marqueur	27
8.	Paramètres Radar	27
9.	Paramètres du widget Tableau de bord compact	27
10.	Menu Utilitaires	27
55	Paramètres Cartographie	28
	Orientation graphique	28
	Vecteur cap	28
	Afficher le parcours	28
	Centre automatique	28
	Limite de vitesse de zoom automatique	28
	Niveau de zoom basse vitesse	28
	Easy view™	29
	SonarChart™	29
	Ombrage 2D	29
	Modifications de la communauté	29
	Détails du graphique	29

Superposition de satellites	29
Opacité de la superposition des satellites	29
Niveau de zoom par défaut	30
Profondeur d'eau sécuritaire	30
Faible profondeur d'eau	30
Sondages par points	30
Contours de profondeur	30
Portée de pêche minimale	30
Portée de pêche maximale	30
Réinitialiser les paramètres du graphique	30
56 Les propriétés d'itinéraires et de position	31
56.1 Définir comme destination	31
56.2 Modifier l'emplacement	31
56.3 Planifier l'itinéraire ici	31
56.4 Qu'y a-t-il à proximité ?	31
56.5 Centrer vers	31
56.6 Supprimer	31
57 Propriétés d'itinéraire	32
57.1 Nouveau circuit	32
57.2 Information d'itinéraire	32
57.3 Lancer la navigation	32
57.4 Afficher/masquer sur la carte	32
57.5 Modifier l'itinéraire	32
57.6 Recentrage	32
57.7 Supprimer l'itinéraire	32
6. Tableau de bord	33
6.1 Application Tableau de bord	33
6.2 Paramètres du Tableau de bord	34
Menu de l'application Tableau de bord	34
RPM	35
Température moteur	35
Niveau trim	35
Heures moteur	35

Tension de l'alternateur	35
Pêche à la traîne	35
Niveau de couple	35
État de l'accélérateur	35
Puissance de sortie (uniquement pour la propulsion électrique)	35
Tension du moteur (uniquement pour la propulsion électrique)	35
Consommation	36
Economie	36
Niveau carburant	36
Tension batterie	36
Tension batterie AUX	36
Température de la batterie (uniquement pour la propulsion électrique)	36
Etat de charge (SOC) de la batterie (uniquement pour la propulsion électrique)	36
Vitesse	37
Conversion vitesse fond	37
Position	37
COG	37
Cap (nécessite un capteur supplémentaire)	37
Boussole	37
Profondeur (nécessite un capteur supplémentaire)	37
Température de l'eau (nécessite un capteur supplémentaire)	37
Direction de la cible	37
Vent (nécessite un capteur supplémentaire)	37
Estimation de l'autonomie	37
Trajet en cours	38
Compteur journalier A	38
Compteur journalier B	38
Jusqu'à la destination	38
Carburant restant	38
Volume audio	38
Portée radar	38

7. Widget Tableau de bord compact 39

1. Tableau de bord compact	39
----------------------------	----

2. Activation du Tableau de bord compact depuis le bouton du menu d'application	39
8. Sondeur	40
Menu sondeur	40
Canal sonar	41
Mode gain	41
Mode lissage	41
Mode filtre	41
Niveaux de profondeur	41
Mise en valeur des fonds marins	41
Lignes de profondeur	41
Horizon visible	41
Retour en avant automatique	41
Vitesse de défilement	41
Palette de couleurs CHIRP	41
Palette de couleurs DownVision	41
Rejet du bruit automatique	42
Sensibilité automatique	42
Plage automatique	42
Niveaux de profondeur	42
Palette de couleurs	42
Mise en valeur des fonds marins	42
Lignes de profondeur	42
Retour en avant automatique	42
Horizon visible	42
Vitesse de défilement	42
9. Radar	43
Menu Radar	43
Mode de cap	43
Couleur de la superposition	43
Marche/arrêt	44
Préréglage	44
Augmenter/Diminuer la portée	44

Gain	44
Gain de couleur	44
Effet de mer	44
Effet de pluie	44
Décalage d'angle radar	44
Commandes de zoom du radar	44
10. Musique	45
Zone du lecteur de musique	45
Menu Musique	46
Entrée radio et favoris	46
Entrée Bluetooth	47
Entrée Aux	48
Egaliseur	48
11. Météo	49
12. Informations	50
13. Application Paramètres	51
13.1 Réglages système	52
1. Infos système	52
2. Langue	52
3. Fuseau horaire automatique	52
4. Mode démonstration	52
5. Lier l'application mobile	52
13.2 Utilisateurs	53
1. Changer d'utilisateur	53
2. Ajouter un nouvel utilisateur	53
3. Supprimer l'utilisateur actuel	53
4. Heure de sélection de l'utilisateur	53
13.3 Paramètres de l'écran	54
1. Maniabilité	54
2. Luminosité de l'écran	54
3. Thème	54
4. Mode nuit automatique	54

5. Mode nuit	54
6. Taille du texte	54
7. Aucun arrêt automatique	54
13.4 Navigation	55
1. Informations GPS	55
2. Source GPS	55
3. Variation magnétique	55
4. Longueur du trajet	55
13.5 WLAN	56
1. WLAN marche/arrêt	56
2. Réseaux	56
3. Point d'accès marche/arrêt	56
4. SSID du point d'accès	56
5. Mot de passe du point d'accès	56
13.6 Bluetooth	57
1. Bouton Bluetooth	57
2. Appareils	57
3. Nom de l'appareil	57
4. Connecter une nouvelle télécommande	57
13.7 Données mobile	57
13.8 Paramètres du bateau	58
Nombre de moteurs	58
Tirant d'eau du bateau	58
Largeur et hauteur du bateau	58
Type de propulsion	58
Stabilisation du niveau de carburant	58
Options supplémentaires	58
Capacité du réservoir de carburant	58
Entrée des capteurs de carburant 1 et 2	58
Calibrage de l'assiette	58
Intervalle de mise à jour de la vitesse	58
13.9 Paramètres de l'unité	59
1. Format de date	59

2. Distance	59
3. Longueur	59
4. Vitesse	60
5. Affichage de la décimale de la vitesse	60
6. Profondeur	60
7. Température	60
8. Volume	60
9. Position	60
10. Vitesse du vent	60
13.10 Paramètres audio	61
1. Volume	61
2. Activer le contrôle des zones	61
3. Égaliseur	61
4. Mode radio	61
13.11 Réinitialisation du système	61
14. Application mobile	62

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE NavXP

Assurez-vous de lire ce manuel pour profiter au mieux de votre NavXP !

Le traceur de navigation intelligent et facile à utiliser NavXP est un système de navigation qui est bien plus qu'un simple traceur. Il réunit tout ce dont un traceur peut offrir, de la navigation au divertissement.

La famille de produits NavXP comprend 4 tailles de traceurs :

- NavXP 210 (10")
- NavXP 212 (12")
- NavXP 216 (16")
- NavXP 224 (24")

Ils ont tous les mêmes fonctions générales, présentées dans ce manuel d'utilisation.

Faciliter la navigation de plaisance

Le NavXP est personnalisable à votre guise. Vous pouvez épingler les éléments dont vous avez le plus besoin dans la barre latérale sur le côté droit de votre écran, et vous pouvez créer votre propre affichage pour retrouver rapidement les applications dont vous avez besoin. En créant des vues fractionnées, vous allez devenir un pro du multitâche ! Avec vos propres raccourcis d'affichage, vous passez moins de temps à configurer votre écran et plus de temps à naviguer.

Le NavXP met également l'accent sur la sécurité.

Son écran lumineux vous permet de garder un œil sur la carte, où que vous soyez. Il vous avertit de l'approche du mauvais temps pour vous permettre d'éviter les tempêtes et les mers agitées.

Protéger votre bateau avec l'application mobile

La fonction Guard, que vous trouverez dans l'application mobile, assure la sécurité de votre bateau lorsqu'il est à quai. Elle vous alertera si le bateau se remplit d'eau ou s'il y a un vol de bateau.

L'application mobile vous permet également de conserver toutes les informations de votre bateau avec vous, où que vous soyez. Vous pouvez la télécharger à partir de la boutique d'applications de votre téléphone.

REMARQUE : les bateaux Buster, Yamarin et Yamarin Cross utilisent leurs propres applications mobiles Buster Q et Yamarin Q.

ATTENTION ! Vous pouvez accéder à ce guide à tout moment à partir du menu Accueil du NavXP > Info > Guides.

INFORMATION IMPORTANTE

Déclaration de conformité FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nextfour Solutions Oy peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'interférence FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- » Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- » Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- » Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- » Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada


L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INTRODUCTION

L'interface utilisateur du NavXP se compose de trois éléments principaux :


1. La vue
2. la barre latérale
3. l'application



1 Barre latérale

La barre latérale est l'ancre de l'interface utilisateur. Elle est accessible depuis n'importe quelle vue et offre un accès immédiat à toutes les fonctions essentielles et à vos vues préférées. La barre latérale comprend :

1. Le bouton Accueil
2. Les vues épinglées
3. Le centre de notification
4. La zone d'état du système



Le bouton Accueil

Le bouton Accueil permet d'ouvrir le *Menu Accueil*. Dans le menu Accueil, vous trouverez toutes les vues et tous les utilitaires, c'est-à-dire tout ce qui est essentiel au contrôle et à la gestion de votre traceur.



Icône Accueil

Les vues épinglées

Sous le bouton Accueil se trouvent les *Vues épinglées*. La rubrique Vues épinglées est une collection personnalisable de vues, accessibles directement depuis la barre latérale.

Personnalisez la barre latérale en y épinglant vos vues préférées :

1. Ouvrez le menu Accueil,
2. Ouvrez les propriétés de la vue en cliquant sur les trois points (...) de la vue souhaitée
3. Sélectionnez Épingler à la barre latérale.

Pour désépingler une vue, répétez le processus ci-dessus, mais à la dernière étape, sélectionnez Désépingler de la barre latérale. Vous pouvez ouvrir le même menu contextuel par un appui long sur l'icône des vues dans la barre latérale.

Centre de notifications et notifications

Sous les vues épinglées se trouve le centre de notification. Vous pouvez y consulter et gérer toutes les notifications que vous avez reçues.

Ouvrez le centre de notification à partir du bouton de notification (icône de notification) dans la barre latérale.



Icône de notification

Chaque notification s'affiche d'abord à l'écran. Toutes les notifications ayant une priorité normale ou supérieure seront stockées dans le centre de notification jusqu'à ce qu'elles soient supprimées. Les notifications mineures et très contextuelles, telles que la réussite/échec du appairage Bluetooth, la réussite/échec de la connexion WLAN, etc. ne seront pas stockées.

L'icône du centre de notification (icône de notification) vous indique les notifications non lues. La couleur de surbrillance est basée sur la notification la plus prioritaire :

- » (Icône rouge) : alerte
- » (Icône jaune) : avertissement
- » (Icône blanche) : notification

Mises à jour système

Les mises à jour disponibles apparaîtront sous forme de notifications (voir l'icône de notification ci-dessus). Vous devez installer les mises à jour du système disponibles depuis le centre de notifications pour qu'elles soient prises en compte. Le téléchargement peut prendre quelques minutes. Une fois le téléchargement terminé, le NavXP doit être redémarré.

Zone d'état du système

En-dessous du centre de notification se trouve la zone d'état du système. Vous pouvez y voir l'état du WLAN, de la carte SIM, du positionnement GPS et du Bluetooth, ainsi qu'une horloge numérique.

Icônes de la zone d'état (désactivées si grisées)



WLAN



Carte SIM




GPS



Bluetooth

2. Vue

La Vue est une instance d'une ou plusieurs applications, affichée sur l'écran en même temps. Une vue peut être constituée d'une seule application (vue plein écran) ou de deux applications (vue fractionnée). La plupart des paramètres des applications sont spécifiques à chaque vue. Par exemple, vous pouvez avoir deux vues de carte individuelles avec des paramètres différents selon les scénarios.




2. Vues dans le NavXP 210

3. Application

Les applications sont affectées à une vue. Carte, Sondeur, Radar, etc. sont des applications.

 Le **bouton menu d'application** se trouve dans le coin supérieur droit de chaque application. Depuis le menu d'application, il est possible d'accéder à toutes les fonctions spécifiques de l'application, telles que la *Recherche* pour l'application Carte ou les *Entrées* pour l'application Musique. Faites défiler le menu en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas avec votre doigt.

Pour fermer le menu d'application, appuyez sur le bouton (X) dans le coin supérieur droit ou tapez sur l'écran en dehors de la zone de menu.




3. Menu de l'application

Voir les sections spécifiques à l'application pour des instructions plus détaillées, à partir du chapitre 5 *Carte*.

4. MENU ACCUEIL

Dans le menu Accueil, vous trouverez toutes les vues et tous les utilitaires à votre disposition, c'est-à-dire tout le nécessaire pour piloter et régler votre appareil.



Ouvrez le menu Accueil à l'aide du bouton Accueil. Appuyez sur (X) pour fermer le menu. Faites défiler le menu en le faisant glisser vers le haut ou le bas avec votre doigt.

4.1 Les vues

La section supérieure du menu d'accueil présente toutes les vues par défaut et personnalisées des applications disponibles. Les applications disponibles dépendent de la configuration de votre bateau et des périphériques installés, tels que les haut-parleurs, le radar ou le sonar/sondeur.


Les applications Carte et Tableau de bord seront toujours disponibles avec leurs affichages respectifs en plein écran. Pour activer d'autres applications pour les vues, voir le chapitre 13.8 *Packs supplémentaires*.

Vues par défaut et vues personnalisées

La première fois que vous allumez votre appareil NavXP ou après une réinitialisation d'usine, vous commencez avec une sélection de vues par défaut. Vous êtes libre de les personnaliser et de créer vos propres vues personnalisées.

Pour créer une nouvelle vue :


- » Ouvrez le menu Accueil
- » Appuyez sur Nouvelle vue
- » Sélectionnez le modèle de vue (voir liste ci-dessous)
- » Attribuer les applications souhaitées aux fenêtres de visualisation
- » Appuyez sur la « coche » lorsque vous avez terminé pour enregistrer la vue
- » Activez, épinglez et modifiez votre nouvelle vue à partir du menu d'accueil.



1. Vue plein écran
2. Vue fractionnée verticale
3. Vue fractionnée horizontale
4. Sauvegarder et quitter
5. Annuler et quitter


4.1.1. Gérer les vues

Si vous souhaitez épingler, lancer ou supprimer des vues par défaut ou personnalisées :



1. Accueil
2. Ouvrez les propriétés de la vue en appuyant sur les trois points (...) de la vue souhaitée

Propriétés de la vue



1. Titre de l'application
2. Épingler à la barre latérale / désépingler à la barre latérale
3. Lancer
4. Lancer au démarrage
5. Supprimer des vues

4.12 Réinitialisation des vues

Si, à un moment donné, vous souhaitez revenir aux vues par défaut définies en usine :


- » Ouvrez le menu Accueil
- » Sélectionnez Paramètres
- » Sélectionnez Réinitialisation du système

NOTE, that this action is irreversible, and all your data and custom views will be removed.


4.13 Vue fractionnée

Lorsque la vue est divisée en deux, on parle de "vue fractionnée". Lorsque vous utilisez une vue fractionnée, vous pouvez ajuster le rapport de fractionnement à tout moment, en faisant glisser la poignée entre les applications. Lorsque vous relâchez la poignée, elle s'accroche au point de division le plus proche. Les points de séparation par défaut sont les suivants :


75/25



50/50




25/75



4.2 Utilitaires

Dans la rubrique Utilitaires, vous trouverez toutes les applications utiles, telles que Paramètres, Météo et Infos. Les applications utilitaires s'ouvrent par-dessus votre vue actuelle, et non dans une vue dédiée. Appuyez sur le bouton de fermeture (X) dans le coin supérieur droit pour fermer l'utilitaire et revenir à la vue principale. Les utilitaires se composent d'une liste d'onglets sur la gauche et d'une zone de contenu sur la droite.

Les utilitaires ne peuvent pas être affectées à des vues personnalisées.




5. Carte



Dans cette rubrique, vous pouvez naviguer, explorer et enregistrer des emplacements et des itinéraires.

Lancez l'affichage de la carte en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Carte. L'application Carte se compose de la cartographie, des commandes de l'application dans le coin supérieur droit et du tableau de bord compact facultatif dans le coin supérieur gauche.

Application Carte/Cartographie



1. Zone de la carte/cartographie

2. Menu de la Carte

3. Commandes de la Carte

- » (+) bouton pour zoomer
- » bouton pour centrer la carte
- » (-) bouton pour dézoomer

4. Tableau de bord compact

5.1 Les essentiels de Carte

5.1.1 Défilement

Faites défiler la carte en la faisant glisser avec vos doigts dans la direction désirée.


5.1.2 Recentrage

Recentrez la vue sur votre position en appuyant sur le bouton *Recentrage* dans les commandes de la Carte.


5.1.3 Zoom

Zoomez en écartant vos doigts sur l'écran et dézoomez en resserrant les doigts. Il est aussi possible d'utiliser les boutons de commande de l'application Carte.

Zoom avant :



Zoom arrière :



5.1.4 Mesure de la distance

Mesurez la distance en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps, l'un sur le point de départ et l'autre sur le point d'arrivée de la distance que vous souhaitez mesurer.

5.1.5 Afficher les informations de position

Faites un appui long sur la zone de la carte avec votre doigt pour afficher les informations relatives à l'emplacement et ouvrez le menu Position. Pour plus d'informations, voir la section suivante Propriétés de position.

5.2 Propriétés de position

Dans la rubrique *Propriétés de position*, vous trouverez les coordonnées et les informations de distance de la position sélectionnée, ainsi que l'accès aux fonctions spécifiques de position.

Ouvrez les *Propriétés de position* avec un appui long sur la position souhaitée de la carte. Vous pouvez également accéder aux propriétés de position en choisissant une position depuis *Mes emplacements*, qui se trouve dans le menu d'application de la carte.

Les propriétés de position comprennent :

5.2.1 Information de position

Les informations de position affichent les coordonnées et la distance actuelle, le temps et le carburant nécessaire pour se rendre à la position en question.



5.2.2 Définir comme destination

Définissez la position/le lieu comme destination et commencez la navigation.



5.2.3 Enregistrer dans Mes emplacements / Modifier un emplacement

Enregistrez le lieu dans *Mes emplacements* en appuyant sur l'icône. Une fois qu'un lieu a été ajouté à *Mes emplacements*, il peut être modifié à l'aide de l'icône d'édition. Vous trouverez *Mes emplacements* dans le menu d'application de la carte.



5.2.4 Qu'y a-t-il à proximité ?

Inspectez les marqueurs marins, les notations cartographiques et les points d'intérêt situés à proximité.



5.2.5 Déplacer la position

Ajustez la position du lieu.

» Appuyez sur *Déplacer la position* pour activer le mode déplacement.

» Déplacez la carte sous le marqueur à l'endroit souhaité.

» Appuyez à nouveau sur *Déplacer la position* pour mettre fin au mode déplacement et fixer le marqueur à la nouvelle position.



5.2.6 Recentrage

Recentrez la carte sur la position sélectionnée.

5.3 Navigation / Définir une destination

Le NavXP offre de solides fonctions d'autorouting et de navigation et est compatible avec les cartes marines Navionics+ et Platinum+. Pour commencer à naviguer, il suffit de définir la destination ou de sélectionner une itinéraire existant. REMARQUE : un abonnement Navionics+ actif est nécessaire pour utiliser Autorouting avec les cartes Navionics.

Pour définir une destination, procédez de l'une des manières suivantes :

En recherchant le lieu à utiliser comme destination

- » Ouvrez la Recherche dans le menu d'application de la carte.
- » Saisissez le lieu que vous souhaitez trouver.
- » Sélectionnez l'option correspondante dans les résultats de la recherche.
- » Sélectionnez Définir comme destination dans le menu Propriétés de position.

En sélectionnant la destination sur la carte

- » Faites un appui long sur la destination voulue sur la carte.
- » Sélectionnez Définir comme destination dans le menu Propriétés de position.

En sélectionnant la destination depuis Mes emplacements

- » Ouvrez Mes emplacements dans le menu de l'application Carte.
- » Sélectionnez le lieu où vous souhaitez vous rendre.
- » Définissez-le comme destination dans le menu Propriétés de position.

Pour utiliser un itinéraire existant, procédez comme suit :

- » Ouvrez Mes Itinéraires dans le menu de l'application Carte.
- » Sélectionnez l'itinéraire que vous souhaitez utiliser pour la navigation.
- » Sélectionnez Commencer la navigation dans le menu des Propriétés d'itinéraires.

Lorsque vous naviguez sur des itinéraires existants, la direction de l'itinéraire et l'arrivée de la destination sont déterminées automatiquement, en fonction de votre cap actuel et de la distance qui vous sépare du point d'arrivée de l'itinéraire.


Une fois que vous avez défini la destination ou sélectionné un itinéraire, l'itinéraire de navigation reste visible jusqu'à ce que l'utilisateur arrête la navigation - même si le NavXP est redémarré.

Pour arrêter ou interrompre la navigation, ouvrez le menu de l'application Carte et appuyez sur Arrêt ou Pause. Si vous souhaitez modifier la direction de la navigation sur un itinéraire, appuyez sur l'icône Changer de direction dans le menu de l'application Carte.

5.4 Menu de l'application Carte

Le menu d'application de la carte comprend toutes les fonctions essentielles pour utiliser et paramétrer l'application Carte. Ouvrez le menu d'application Carte en appuyant sur le bouton du menu d'application (chapitre 3) dans le coin supérieur droit de l'application.

Appuyez sur (X) pour fermer le menu.



1. Menu de la carte

2. Recherche

La fonction de recherche vous permet d'explorer et de trouver des lieux.

3. Paramètres de la carte

Les paramètres détaillés à utiliser pour la navigation se trouvent dans les Paramètres de la carte. Pour en savoir plus sur les paramètres de la carte, reportez-vous au chapitre 5.5 *Paramètres de la carte*.

4. Mes emplacements

Affichez et gérez tous les lieux que vous avez enregistrés.

Sélectionnez une position existante pour l'afficher et la gérer. Sélectionnez (+) Nouvel emplacement pour créer un nouvel emplacement sur votre position actuelle - vous pouvez ajuster la position lors de la création d'un nouvel emplacement.

5. Mes itinéraires

Affichez et gérez tous vos itinéraires enregistrés.

Sélectionnez (+) Nouvel itinéraire pour commencer à créer un nouvel itinéraire. Sélectionnez un itinéraire existant pour ouvrir les propriétés de l'itinéraire et afficher les informations relatives à l'itinéraire.

6. Journal de bord

Affichez et gérez les trajets précédents et les informations relatives aux trajets.

7. Poser un marqueur

La fonction Poser un marqueur permet de créer instantanément un lieu sur votre position actuelle. En appuyant sur le bouton Poser un marqueur, la position actuelle est immédiatement enregistrée dans Mes emplacements.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez marquer instantanément un emplacement en cours de route, par exemple lorsque vous repérez un rocher ou dans des cas d'homme à la mer (MOB).

8. Paramètres Radar

Si votre bateau est équipé d'un radar, vous pouvez superposer l'image du radar sur la carte. Cela facilite la lecture et la compréhension du radar, même pour les nouveaux utilisateurs. Dans les paramètres Radar, vous pouvez définir la transparence de la superposition.

Widgets

Les widgets sont désactivés par défaut. Activez-les dans le menu de l'application Carte.

9. Paramètres du widget Tableau de bord compact

Vous pouvez accéder au paramétrage du widget Tableau de bord compact qui s'affiche sur la vue de la carte. Les paramètres du tableau de bord tels que le moteur, les ressources, l'environnement, les compteurs journaliers et le volume audio peuvent être rapidement activés ou désactivés.

Ouvrez les paramètres Tableau de bord compact au bas de la liste des onglets dans le menu de l'application Carte.

10. Menu Utilitaires

Le menu Utilitaires comprend trois fonctions différentes auxquelles on peut accéder par un appui long.

Pour ajouter le menu Utilitaires à la vue de la carte, sélectionnez Menu Utilitaires en bas de la liste des onglets dans le menu de l'application Carte. Vous pouvez activer ou désactiver les utilitaires de la carte.

Fonctionnalités des utilitaires



Voir plus loin

A la suite d'un appui long sur l'icône des jumelles, votre carte défilera vers l'avant pour vous montrer ce qui se trouve devant vous.



Vue panoramique

Faites un appui long sur l'icône de l'oiseau et votre carte s'affichera en mode panoramique.



Affichage de l'autonomie en carburant

Un appui long sur l'icône du réservoir de carburant vous montrera une estimation de votre autonomie en fonction de votre niveau de carburant.

NOTE : pour que cette option fonctionne, la **capacité du réservoir de carburant** doit être définie dans les paramètres du bateau, voir le chapitre 13.8.

5.5 Paramètres graphiques

Les paramètres graphiques permettent d'ajuster la vue de cartographie à vos préférences.



Ouvrez Paramètres graphiques dans le menu de l'application en appuyant sur l'icône Paramètres graphiques. Tous ces paramètres sont spécifiques à la vue - les modifier n'affecte donc que la vue active. Les paramètres de la carte comprennent :

Général

Orientation graphique

L'orientation graphique définit l'orientation de la carte vers le Nord ou vers votre cap. Avec l'option Cap en haut, la direction de votre navigation est continuellement orientée vers le haut et ne tourne pas.

Vecteur cap

Le vecteur cap est une ligne projetée qui indique votre cap. Il peut être activé ou désactivé.

Afficher le parcours

L'affichage du parcours montre l'itinéraire que vous avez suivi sous la forme d'une ligne sur la carte. Peut être activé ou désactivé.

Centre automatique

Le centre automatique recentre la carte sur votre position après quelques secondes d'inactivité. Peut être activé ou désactivé.

Limite de vitesse de zoom automatique

Choisissez la limite de vitesse de zoom automatique. Le zoom automatique permet de zoomer sur la carte lorsque vous conduisez à une vitesse inférieure à la limite fixée. Définissez la limite de vitesse ou désactivez-la en la réglant sur zéro.

Niveau de zoom basse vitesse

Choisissez le niveau de zoom pour une vitesse de navigation faible. Il s'agit du niveau de zoom utilisé lorsque l'option Zoom automatique est activée (voir ci-dessus)

Couches de graphique

Easy view™

EasyView™ est une fonction exclusive de Navionics, qui facilite la lecture de la cartographie. Elle augmente la taille du texte et des marqueurs et masque les notations mineures non pertinentes. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

SonarChart™

SonarChart™ est une fonction exclusive de Navionics qui fournit des contours de profondeur beaucoup plus détaillés et avec une densité de ligne ajustable. L'option d'ombrage vous permet de voir les contours de profondeur en 3D. Elle peut être réglée comme densité préférée ou désactivée.

Ombrage 2D

Cette fonction ajoute un ombrage 2D à la vue Cartographie pour mieux indiquer les profondeurs de l'eau. Elle peut être activée ou désactivée.

Modifications de la communauté

Cette fonction permet d'afficher les éventuelles modifications ou notations ajoutées par d'autres navigateurs. Elle peut être activée ou désactivée.

Détails graphiques

Les Détails graphiques permettent d'afficher des marqueurs standard ou avancés sur votre carte. Peut être réglé sur le paramètre préféré.

Superposition de satellites

La superposition de satellites vous permet d'utiliser une image satellite superposée à la cartographie. Les options satellite comprennent différents modes : Terre, Terre et peu profond et Terre et mer. Cette option peut être réglée sur le paramètre préféré ou désactivée.

Opacité de la superposition des satellites

Choisissez un pourcentage d'opacité pour la vue satellite. Plus l'opacité du calque satellite est proche de 100 %, plus l'image satellite est visible.

Profondeurs et altitudes profondeur d'eau sécuritaire

Niveau de zoom par défaut

Définissez le niveau de zoom par défaut de la vue Cartographie. Il s'agit du niveau de zoom que votre carte aura au démarrage et qu'elle retrouvera à l'activation de l'option Zoom automatique. Vous pouvez revenir manuellement au niveau de zoom par défaut en appuyant deux fois sur le bouton Recentrage de la carte. Peut être réglé sur une valeur préférée.

Profondeur d'eau minimum sécuritaire

Définissez la profondeur d'eau minimum de sécurité en fonction du tirant d'eau de votre bateau. Les profondeurs supérieures à la profondeur de sécurité seront affichées en blanc sur la carte. Peut être réglé sur la valeur préférée ou désactivé.

Faible profondeur d'eau

Réglez la profondeur des eaux peu profondes en fonction de vos préférences et du tirant d'eau de votre bateau. La profondeur réglée indiquera les profondeurs inférieures à la profondeur des eaux peu profondes par une grille rouge. Peut être réglé sur la valeur préférée ou désactivé.

Sondages par points

Définissez la limite de profondeur supérieure pour les sondages ponctuels. Peut être réglé sur la valeur préférée ou désactivé.

REMARQUE : Les Détails graphiques doivent être réglés sur *Avancé* pour que les sondages ponctuels soient visibles.

Contours de profondeur

Définissez la limite de profondeur supérieure pour les contours de profondeur sur la carte. Peut être réglé sur la valeur préférée ou désactivé.

Portée de pêche minimale

Définissez la limite inférieure de la zone de pêche. Cette fonction marque en blanc les eaux situées entre la zone de pêche minimale et la zone de pêche maximale. Cette fonction peut être réglée sur la valeur préférée ou désactivée.

Portée de pêche maximale

Définissez la limite supérieure de la zone de pêche. Cette fonction marque en blanc les eaux situées entre la zone de pêche minimale et la zone de pêche maximale. Cette fonction peut être réglée sur la valeur préférée ou désactivée.

Réinitialiser les paramètres du graphique

Réinitialisez les paramètres graphiques aux valeurs par défaut. Notez que cette opération ne réinitialise que les paramètres de la vue active de la carte.

5.6 Les propriétés d'itinéraires et de position

Les propriétés de position

Les propriétés de position peuvent être ouvertes dans Mes emplacements ou en faisant un appui long sur un point de la carte. Pour en savoir plus sur les propriétés de position, reportez-vous au chapitre 5.2 *Propriétés de position*.

Les propriétés de position comprennent les fonctions Informations sur le lieu, Modifier l'emplacement, Définir comme destination, Qu'y a-t-il à proximité ?, Déplacer la position, Centrer sur et Supprimer.



5.6.1 Définir comme destination

Définissez votre lieu défini comme destination et calculez un itinéraire vers votre lieu enregistré



5.6.2 Modifier l'emplacement

La fonction Modifier l'emplacement permet de changer les paramètres Nom, Couleur, Notifier à l'approche et Modifier la position.

- Le paramètre **Nom** est le nom qui apparaît sur la carte.
- Le paramètre **Couleur** est la couleur du marqueur sur la carte.
- Le paramètre **Notifier à l'approche** vous permet de définir une alerte lorsque vous approchez du lieu. Cette alerte peut être réglée sur la distance souhaitée ou bien désactivée.
- Le paramètre **Modifier la position** modifie l'emplacement du lieu sauvegardé.



5.6.3 Planifier l'itinéraire ici

Commencez à calculer un itinéraire à partir de la position sélectionnée.



5.6.4 Qu'y a-t-il à proximité ?

Cela indique ce qui se trouve à proximité du lieu enregistré, comme des rochers, des obstacles ou les pistes recommandées.



5.6.5 Centrer sur

Recentrez la carte sur la position enregistrée.



5.6.6 Supprimer

Un appui long sur cette icône permet de supprimer le lieu de *Mes emplacements*.

5.7 Propriétés d'itinéraire

Pour ouvrir les propriétés d'itinéraire, sélectionnez un itinéraire dans Mes itinéraires. Elle se trouve dans le menu de l'application Carte.

Les propriétés d'itinéraire comprennent :



Nouveau circuit

C'est ici que vous pouvez ajouter un nouvel itinéraire et l'enregistrer dans Mes itinéraires. Vous pouvez nommer l'itinéraire et choisir une couleur pour l'itinéraire sur la Cartographie. Veillez à cocher la case Enregistrer pour enregistrer l'itinéraire dans Mes itinéraires. Une fois l'itinéraire enregistré, vous pouvez le définir comme destination.



Information d'itinéraire

Vous pouvez consulter les informations d'itinéraire en sélectionnant un itinéraire dans Mes itinéraires. Les informations d'itinéraire affichent la longueur, la durée et la consommation totale de carburant de l'itinéraire.



Lancer la navigation

Définissez l'itinéraire sélectionné comme itinéraire de navigation actif. La direction de l'itinéraire et la fin de la destination sont déterminées automatiquement, en fonction de votre cap actuel et de la distance qui vous sépare des points d'arrivée de l'itinéraire. La direction peut être modifiée en basculant sur Changer de direction dans le menu de l'application Carte.



Afficher/masquer sur la carte

Vous pouvez afficher ou de ne pas afficher l'itinéraire dans la vue cartographique.



Modifier l'itinéraire

La fonction Modifier l'itinéraire lance l'éditeur d'itinéraire, qui vous permet de modifier les points de l'itinéraire, sa couleur et son nom.



Recentrage

La fonction Recentrage recentre l'itinéraire et effectue un zoom arrière pour que l'itinéraire entier soit visible dans l'application.



Supprimer l'itinéraire

Supprimez l'itinéraire de Mes itinéraires.

6. TABLEAU DE BORD




Pour afficher les données du tableau de bord, le NavXP propose deux solutions différentes :

- » *Application Tableau de bord*
- » *Widget Tableau de bord compact*, c'est un widget qui peut être vu sur le côté gauche de la vue Carte.

Ce chapitre traite de l'application Tableau de bord. Pour plus d'informations sur le *Widget Tableau de bord compact*, reportez-vous au Chapitre 7.

Lancez l'application Tableau de bord en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Tableau de bord. L'application Tableau de bord se compose de la zone d'affichage au centre et des commandes de l'application en haut.



6.1 Application Tableau de bord

Les valeurs du tableau de bord principal affichent de manière permanente le compte-tour, la vitesse, la boussole, le niveau de carburant, le niveau de trim et la consommation. Pour obtenir plus d'informations, le Tableau de bord peut être complété par des widgets situés à gauche des jauges.


Pour réorganiser les commandes de l'application Tableau de bord, maintenez votre doigt sur une commande d'application jusqu'à ce que le mode de réorganisation s'active (de couleur bleue), puis faites simplement glisser la commande sélectionnée à l'espace souhaité.

Notez que les commandes disponibles dépendent des packs activés pris en charge par la configuration et les périphériques de votre bateau. Pour activer d'autres packs d'application, voir le chapitre 13.8.5 *Packs supplémentaires*.

6.2 Paramètres du Tableau de bord

Ouvrez les paramètres du Tableau de bord en appuyant sur le bouton *Menu d'application* dans le coin supérieur droit de l'application.

Le menu Tableau de bord comporte des boutons à bascule pour l'affichage de diverses commandes d'application qui peuvent être affichées dans la vue Tableau de bord. Activez le bouton à bascule de la fonctionnalité pour l'afficher et désactivez-le pour la masquer.



Menu de l'application Tableau de bord

Toutes les fonctionnalités qui peuvent être trouvées dans le menu Tableau de bord sont les suivantes :

- » Moteur
- » Ressources
- » Environnement
- » Compteurs de trajet
- » Raccourcis vers les paramètres
- » Commandes radars

Moteur

RPM

Affiche les tours/minutes.

Température moteur

Affiche la température du moteur.

Niveau trim

Affiche l'angle d'assiette actuel.

Heures moteur

Affiche le nombre d'heures d'utilisation du moteur.

Tension alternateur

Affiche la tension de l'alternateur. REMARQUE : la tension de l'alternateur n'est pas la tension de la batterie.

Pêche à la traîne

Règle la vitesse de pêche à la traîne en ajustant avec plus de précision le nombre de tours/minute.

Niveau de couple

Affiche la puissance d'accélération en % (si pris en charge par le système de propulsion).

État de l'accélérateur

Affiche l'état de l'accélérateur : Conduite, Neutre ou Marche arrière (si pris en charge par le système de propulsion).

Puissance de sortie (uniquement pour la propulsion électrique)

Affiche la puissance de sortie du moteur.

Tension du moteur (uniquement pour la propulsion électrique)

Affiche la tension du moteur.

Ressources

Consommation

Affiche la consommation de carburant en *litres par heure*.

Économie

Affiche la consommation de carburant en *litres par kilomètre*.

Niveau carburant

Affiche le niveau de carburant dans le(s) réservoir(s).

Tension batterie

Affiche la tension de la batterie.

Tension batterie AUX

Affiche la tension de la batterie auxiliaire.

Température de la batterie (uniquement pour la propulsion électrique)

Affiche la température de la batterie.

Etat de charge (SOC) de la batterie (uniquement pour la propulsion électrique)

Affiche l'état de charge (SOC) de la batterie.

Environnement

Vitesse

Affiche la Vitesse du bateau.

Conversion vitesse fond

Affiche la vitesse en Km/h, mph et Kn.

Position

Affiche votre position en coordonnées.

Cap compas (COG)

Affiche la route par rapport au sol (*Course over Ground* ou COG), c'est-à-dire le cap que suit votre bateau (il peut différer du cap en raison du vent ou des courants).

Cap (nécessite un capteur supplémentaire)

Affiche le cap de votre bateau.

Boussole

Affiche le cap de la boussole.

Profondeur (nécessite un capteur supplémentaire)

Affiche la profondeur de l'eau.

Température de l'eau (nécessite un capteur supplémentaire)

Affiche la température de l'eau.

Direction de la cible

Affiche la direction de la destination.

Vent (nécessite un capteur supplémentaire)

Affiche la direction du vent

Estimation de l'autonomie

Affiche l'autonomie estimée en fonction du carburant ou de la charge de la batterie.

Compteurs de trajet

Trajet en cours

Affiche les informations sur le trajet en cours.

Compteur journalier A

Compteur journalier pour l'utilisateur A.

Compteur journalier B

Compteur journalier pour l'utilisateur B.

Jusqu'à la destination

Donne une prévision de la consommation, de la durée et de la distance jusqu'à votre destination.

Carburant restant

Permet de voir le carburant restant dans le réservoir en litres. Ce compteur vous permet de régler manuellement le carburant restant. Un double appui réinitialise le niveau de carburant à *Réservoir plein*. La consommation est calculée à partir des données de l'injection du moteur, ce qui signifie que cette jauge est très précise.

REMARQUE : *Réinitialisation réservoir plein* nécessite qu'une taille de réservoir soit définie dans les paramètres du bateau.

Raccourcis vers les paramètres

Volume audio

Réglez le volume de vos médias.

Commandes radar

Portée radar


Règle la portée du radar.

7. WIDGET TABLEAU DE BORD COMPACT

Ce chapitre traite du widget Tableau de bord compact. Pour plus d'informations sur l'application Tableau de bord, voir le chapitre 6 *Application Tableau de bord*.

Le widget Tableau de bord compact est le widget du tableau de bord que l'on peut trouver dans certaines applications. Actuellement, Tableau de bord compact est pris en charge dans les applications Carte, Sondeur et Radar.

Vous pouvez gérer les informations affichées sur le widget Tableau de bord compact en allant dans le menu des applications (par exemple le menu de l'application Carte) et en sélectionnant Tableau de bord. Utilisez les boutons à bascule pour ajouter ou supprimer des fonctionnalités.



1. Tableau de bord compact

Le panneau de Tableau de bord compact se trouve toujours dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'application. Pour réorganiser les commandes de l'application dans le Widget Tableau de bord compact, maintenez votre doigt appuyé sur la fonctionnalité à déplacer jusqu'à ce que le mode de réorganisation s'active, puis faites simplement glisser et déposer la fonctionnalité sélectionnée à l'endroit désiré.

2. Activation du Tableau de bord compact depuis le bouton du menu d'application

Vous référer au chapitre 6 Tableau de bord sous le menu de l'application Tableau de bord.

Notez que les commandes disponibles dépendent des paquets activés, pris en charge par la configuration de votre bateau et vos périphériques. Pour activer d'autres packs d'application, voir le chapitre 13.8 *Packs supplémentaires*.

8. SONDEUR



Le NavXP est compatible avec les sondeurs CP100 de Raymarine et IC-TM90M d'Airmar. Pour plus d'informations sur leurs qualités et leur utilisation, visitez le site www.raymarine.com ou www.airmar.com.

Lancez l'application Sondeur en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Sondeur. L'application Sondeur se compose d'une zone d'affichage au centre, des commandes du Sondeur en haut à droite et du Tableau de bord compact en option en haut à gauche.

Menu sondeur

Ouvrez le menu Sondeur en appuyant sur le bouton de menu de l'application dans le coin supérieur droit de l'application. Le menu comprend les paramètres suivants :

- » Tableau de bord
- » sondeur CP-100
- » Sondeur Airmar IC-TM90M

Tableau de bord

Pour le widget Tableau de bord compact, vous référer au chapitre 7 *Widget Tableau de bord compact*.

Sondeur CP-100

Canal sonar

Choisissez entre l'image du sonar CHIRP ou DownVision.

Mode gain

Réglez la sensibilité du sondeur. Peut être réglé sur *Automatique* ou *Manuel*.

Mode lissage

Lissez les images du sonar pour éliminer les aspérités inutiles. Peut être réglé sur *Automatique* ou *Manuel*.

Mode filtre

Supprime les petites perturbations dans l'eau. Peut être réglé sur *Automatique* ou *Manuel*.

Niveaux de profondeur

Choisissez le nombre de niveaux de profondeur que vous souhaitez afficher. Peut être réglé sur une valeur comprise entre 1 et 10, sur *Automatique* ou désactivé.

Mise en valeur des fonds marins

Mettez en évidence les fonds marins. Peut être activé ou désactivé.

Lignes de profondeur

Affichez les niveaux de profondeur sous forme de lignes dans l'application. Peut être activé ou désactivé.

Horizon visible

Affiche un horizon artificiel en haut des graphiques du sondeur. Peut être activé ou désactivé.

Retour en avant automatique

Défilement automatique vers l'avant quelques secondes après avoir fait défiler l'image du sondeur vers l'arrière. Peut être activé ou désactivé.

Vitesse de défilement

Paramétrez la valeur de vitesse de défilement souhaitée dans l'application Sondeur. Cette valeur est comprise entre 1 et 8.

Palette de couleurs CHIRP

Définissez la palette de couleurs que vous souhaitez pour l'image du sondeur CHIRP. Peut être réglé sur *Défaut*, *Sable* ou *Niveaux de gris*.

Palette de couleurs DownVision

Définissez la palette de couleurs que vous souhaitez pour l'image du sondeur DownVision. Peut être réglé sur *Défaut*, *Sable* ou *Niveaux de gris*.

Airmar IC-TM90M

Rejet du bruit automatique

Le rejet du bruit élimine les petites perturbations dans l'eau. Peut être réglé sur *Automatique* ou *Manuel*.

Sensibilité automatique

Permet de régler la sensibilité du sondeur. Peut être réglé sur *Automatique* ou *Manuel*.

Plage automatique

Plage automatique définit la plage de profondeurs affichées dans l'application Sondeur. Peut être réglé sur *Automatique* ou *Manuel*.

Niveaux de profondeur

Choisissez le nombre de niveaux de profondeur que vous souhaitez afficher. Peut être réglé sur une valeur comprise entre 1 et 10, sur *Automatique* ou désactivé.

Palette de couleurs

Définissez votre palette de couleurs préférée. Peut être réglé sur *Défaut*, *Sable* ou *Niveaux de gris*.

Mise en valeur des fonds marins

Met en évidence les fonds marins. Peut être activé ou désactivé.

Lignes de profondeur

Affiche les niveaux de profondeur sous forme de lignes dans l'application. Peut être activé ou désactivé.

Retour en avant automatique

Défilement automatique vers l'avant quelques secondes après avoir fait défiler l'image du sondeur vers l'arrière. Peut être activé ou désactivé.

Horizon visible

Affiche un horizon artificiel en haut des graphiques du sondeur. Peut être activé ou désactivé.

Vitesse de défilement


Paramétrez la valeur de vitesse de défilement souhaitée dans l'application Sondeur. Cette valeur est comprise entre 1 et 8.

9. RADAR



Le NavXP est compatible avec le radar Quantum Q24 Chirp de Raymarine. Pour plus d'informations sur ses fonctionnalités, visitez le site www.raymarine.com.

Lancez l'application Radar en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Radar. L'application Radar se compose d'une zone d'affichage au centre, de commandes Radar dans le coin supérieur droit et d'un tableau de bord compact optionnel en haut à gauche.



Menu Radar

Ouvrez le menu de l'application Radar en appuyant sur le bouton du menu d'application dans le coin supérieur droit de l'application. Le menu d'application du Radar se compose des éléments suivants :

- » Affichage radar
- » Commandes radar

Affichage radar

Mode de cap

Le mode Cap définit l'orientation de la carte vers le Nord ou vers votre cap. Avec l'option Cap en haut, la direction de votre navigation est continuellement orientée vers le haut et ne tourne pas.

Couleur de la superposition

La couleur de la superposition détermine la couleur de l'affichage des objets sur le radar.

Commandes radar

Marche/arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le radar.

Préréglage

Le préréglage vous permet d'utiliser des combinaisons de paramètres prédéfinis en fonction de votre emplacement. Cette fonction est utile pour les nouveaux utilisateurs ou pour une configuration rapide.

Augmenter/Diminuer la portée

Augmente ou diminue la portée souhaitée du radar.

Gain

Bascule le gain sur *Automatique* ou *Manuel*. Le gain est la sensibilité du radar, utilisée pour minimiser les interférences. S'il est réglé sur *Manuel*, la valeur peut être définie à un niveau spécifique.

Gain de couleur

Bascule le gain de couleur sur *Automatique* ou *Manuel*. S'il est réglé sur *Manuel*, la valeur peut être définie à un niveau spécifique.

Effet de mer

Bascule l'encombrement marin sur *Automatique* ou *Manuel*. L'encombrement marin est utilisé pour minimiser les interférences causées par une mer agitée. S'il est réglé sur *Manuel*, la valeur peut être définie à un niveau spécifique.

Effet de pluie

Bascule l'encombrement de pluie sur *Automatique* ou *Manuel*. L'encombrement de pluie est utilisé pour réduire les interférences causées par la pluie. S'il est réglé sur *Manuel*, la valeur peut être définie à un niveau fixe.

Décalage d'angle radar

Permet d'affiner la configuration du radar afin de compenser les décalages dus au montage, en faisant pivoter l'image radar.

REMARQUE : la modification des réglages dans les paramètres du radar les modifiera pour chaque instance de l'application, et non pas uniquement pour une vue spécifique. Ceci est dû au fait que le réglage modifie le comportement physique réel de l'appareil.

Commandes de zoom du radar


Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image radar.

10. MUSIQUE



L'application Musique sert de commande centralisée de l'installation audio de votre bateau. Elle vous permet d'écouter la radio et de diffuser des médias à partir d'appareils externes via Bluetooth ou un câble AUX. L'égaliseur vous permet d'affiner le profil audio en fonction de vos préférences d'écoute.

Lancez l'application Musique en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Musique. L'application Musique se compose d'une zone de lecture au centre et des commandes de l'application Musique en haut à droite.



1. Bouton du menu Musique
2. Paramètres radio favoris OU paramètres Bluetooth

Zone du lecteur de musique

Le champ d'information du lecteur affiche des informations contextuelles relatives à la station radio active ou au flux Bluetooth, etc.

Les commandes du lecteur sont les suivantes :

- » Précédent
- » Lecture / Pause
- » Suivant
- » Diminuer le volume
- » Augmenter le volume

Menu Musique

Ouvrez le menu de l'application Musique en appuyant sur le bouton du menu d'application dans le coin supérieur droit de l'application.

Le menu Musique permet d'accéder à :

- » Radio
- » Entrée Bluetooth
- » Entrée AUX
- » Égaliseur

Entrée radio et favoris

Pour écouter la radio, ouvrez le menu Musique et sélectionnez Radio dans la liste des entrées. Par défaut, l'application Musique démarre avec l'entrée Radio sélectionnée.

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur les boutons « précédent » et « suivant » pour lancer une recherche automatique des stations radio. Appuyez sur la touche « pause » pour couper temporairement le son de la radio.

Pour plus d'informations pour passer du mode FM en mode DAB, voir *Paramètres audio* au chapitre 13.10.

Lorsque vous écoutez la radio, il est possible d'enregistrer une station dans vos Favoris pour y accéder rapidement. Pour enregistrer la station actuelle dans les Favoris, appuyez sur le bouton Favoris pour ouvrir le menu Favoris. Dans le menu Favoris, sélectionnez l'option *Ajouter aux favoris*. Une fois qu'une certaine fréquence a été enregistré, elle restera dans la liste Favoris jusqu'à ce que son statut de « favori » soit supprimé.


Pour supprimer une station des favoris, ouvrez le menu Favoris et faites basculer l'icône à côté du nom de la station.

Entrée Bluetooth

Pour écouter des fichiers multimédias via Bluetooth, ouvrez le menu Musique et sélectionnez Bluetooth dans la liste des entrées. Si un appareil est connecté et prêt à être écouté, appuyez sur *Lecture* soit sur l'appareil connecté soit sur l'application Musique.

Vous pouvez contrôler la musique soit à partir du NavXP soit à partir de l'appareil connecté.

Pour connecter un nouvel appareil, ouvrez l'application Bluetooth dans le menu de l'application Musique, choisissez par un appui *Ajouter un nouvel appareil*. Si l'appareil a déjà été connecté, choisissez l'appareil dans la liste *Mes appareils*. Dans la liste des appareils, connectez-vous à l'appareil souhaité.



1. Appareils
2. Ajouter un nouvel appareil
3. Appareils connectés


Entrée Aux in

Pour utiliser l'entrée AUX in, ouvrez le menu Musique et sélectionnez *AUX in* dans la liste des entrées. Connectez l'appareil externe au NavXP via le câble AUX et commencez à lire de la musique ou d'autres médias à partir de l'appareil externe. En utilisant l'entrée AUX in, le volume audio est le seul réglage possible sur le NavXP. Notez que le volume du NavXP n'est pas lié au volume de votre appareil externe, il peut donc être nécessaire de régler le volume de sortie de l'appareil externe.

Egaliseur

L'égaliseur permet de régler les différentes fréquences d'une source audio. Le niveau des fréquences est ajusté par les curseurs. Réinitialisez toutes les fréquences en appuyant sur *Réinitialiser* à droite des barres de curseur.

L'égaliseur se trouve dans le menu Musique.



1. Réinitialiser


11 MÉTÉO



L'application Météo fournit des prévisions météorologiques en temps réel pour les 24 heures à venir, basées sur les données météorologiques d'AccuWeather.

Lancez l'application Météo en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Météo. L'application Météo se compose d'une liste d'onglets sur la gauche et d'une zone de contenu sur la droite.

Météo est une application utilitaire qui s'ouvre par-dessus votre vue en cours. Pour fermer l'application Météo et revenir à la vue précédente, appuyez sur le bouton de fermeture (X) dans le coin supérieur droit.



1. Prévision par heure
2. Vent
3. Température
4. % de pluie
5. Visibilité
6. Les prochains jours

Application Météo

La liste d'onglets à gauche présente des aperçus quotidiens pour les 5 jours à venir. La zone de contenu à droite présente les prévisions heure par heure pour la date sélectionnée et jusqu'à 12 heures à l'avance.

13. APPLICATION PARAMÉTRAGES



Dans l'application Paramètres, vous pouvez modifier et ajuster divers aspects de la fonctionnalité du NavXP. Si, à un moment donné, vous devez réinitialiser les paramètres aux valeurs d'usine, sélectionnez 13.11 *Réinitialisation du système*. Cette option se trouve au bas du menu Paramètres.


Lancez l'application Paramètres en ouvrant le menu Accueil et en sélectionnant Paramètres. L'application Paramètres se compose d'une liste d'onglets sur la gauche et d'une zone de contenu sur la droite.

L'application Paramètres est un utilitaire qui s'ouvre par-dessus la vue en cours. Pour fermer l'application Paramètres et revenir à la vue précédente, appuyez sur le bouton de fermeture (X) dans le coin supérieur droit.

Application Paramètres

La liste d'onglets sur la gauche présente toutes les catégories de paramètres disponibles. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez afficher dans la liste des onglets par un appui.

La zone de contenu à droite affiche les paramètres disponibles pour la catégorie sélectionnée.




1. Réglage système
2. Utilisateurs
3. Paramètres de l'écran
4. Navigation
5. WLAN
6. Bluetooth

7. Données mobile
8. Paramètres du bateau
9. Paramètres de l'unité
10. Paramètres audio
11. Réinitialisation du système

131 Réglages système



Dans Réglages système, retrouvez toutes les informations techniques relatives à votre NavXP.



1. Infos système

La section des informations système vous permet de consulter le numéro de série de votre NavXP, la version du logiciel et d'autres données techniques.

2. Langues

Sélectionnez la langue de votre NavXP. Elle peut être changée à tout moment. Veuillez noter que le changement de langue redémarrera toutes les applications ouvertes.

3. Fuseau horaire automatique

Le fuseau horaire est mis à jour automatiquement à partir d'Internet. Vous pouvez activer/désactiver la fonction automatique à l'aide d'un bouton à bascule.

4. Mode démonstration

Le mode de demo est uniquement destiné à présenter le NavXP. Ce mode utilise des données GPS et des données moteur prédéfinies pour montrer à quoi ressemble le NavXP en cours d'utilisation.

5. Lier l'application mobile

Vous trouverez ici le QR code dont vous avez besoin pour connecter votre téléphone portable avec l'application mobile à votre traceur.


132 Utilisateurs



Le mode Utilisateurs vous permet de passer facilement d'un ensemble de paramètres et de vues sauvegardés à un autre. Cette fonction est particulièrement utile si vous avez plusieurs skippers réguliers avec des préférences différentes.

Important !

- » L'utilisateur n'est associé qu'aux paramètres et aux vues.
- » Les vues et paramètres personnalisés ne seront sauvegardés que pour l'utilisateur actif.
- » Lorsque vous créez un nouvel utilisateur, les paramètres et les vues sont copiés à partir de ceux de l'utilisateur actif.
- » La suppression d'un utilisateur entraîne la suppression de toutes les vues et de tous les paramètres qui lui sont associés.
- » Si vous supprimez le dernier utilisateur existant, il sera remplacé par l'utilisateur NavXP par défaut avec les réglages et les vues d'usine.



1. Changer d'utilisateur

Appuyez sur le bouton *Utilisateur actuel*. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser dans la liste.

2. Ajouter un nouvel utilisateur

Appuyez sur le bouton *Nouvel utilisateur*. Saisissez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche Entrée. Le nouvel utilisateur est maintenant créé.

Les paramètres et les vues seront dupliqués à partir de ceux de l'utilisateur qui a créé le nouvel utilisateur.

3. Supprimer l'utilisateur actuel

Pour supprimer un profil, il faut d'abord l'activer pour qu'il devienne le profil actif. Une fois le profil activé, sélectionnez l'option *Supprimer l'utilisateur actuel* pour supprimer le profil en cours d'utilisation. Cette action supprimera le profil actif ainsi que toutes les vues et tous les paramètres associés.


4. Heure de sélection de l'utilisateur

Spécifie la durée d'attente avant la sélection automatique du dernier utilisateur.

133 Paramètres de l'écran



Les paramètres de l'écran comprennent les réglages de l'écran NavXP et de l'interface utilisateur.



1. Maniabilité

Permet de sélectionner le côté de la barre latérale sur lequel le menu d'accueil sera positionné.

2. Luminosité de l'écran

La luminosité automatique de l'écran est activée par défaut. Lorsque la luminosité automatique de l'écran est désactivée, le réglage de la luminosité permet de la maintenir à la valeur souhaitée.

3. Thème

Modifie la couleur de l'affichage.

4. Mode nuit automatique

Diminue la valeur nécessaire à déclencher le mode Nuit dans des conditions plus sombres.

5. Mode nuit

6. Taille du texte

Réglez la taille globale du texte des menus de votre NavXP.


7. Aucun d'arrêt automatique

Empêche l'écran de s'éteindre lorsque le contact est coupé.

134 Navigation



Les paramètres de navigation comprennent tout ce qui concerne le GPS et les informations de navigation.



1. Information GPS

Consultez vos informations GPS, satellite, rapport signal/bruit (SNR) et informations de position.

2. Source GPS

Réglez votre source GPS sur Interne ou NMEA.

Le NavXP est doté d'une antenne GPS interne qui sera utilisée par défaut. Cependant, dans certains cas, la colonne de direction ou d'autres dispositifs autour du NavXP peuvent engendrer trop d'interférences pour le signal GPS. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser une antenne GPS externe. L'antenne GPS externe peut être connectée au NavXP via le réseau NMEA. Dans ce cas, vous devez régler votre source GPS sur NMEA.

3. Variation magnétique

Correction appliquée au cap magnétique, par exemple la déclinaison magnétique

4. Longueur du trajet


Ajuste la longueur du trajet affichée dans l'application Cartographie.

REMARQUE : nécessite que l'option *Afficher le trajet* soit activée dans les Paramètres Cartographie. Se référer au chapitre 5.5 *Paramètres Cartographie*.

135 WLAN



Le WLAN vous permet de rejoindre les réseaux disponibles ou de partager le réseau de votre NavXP avec d'autres appareils via Point d'accès.



1. WLAN marche/arrêt

Activez ou désactivez le WLAN à l'aide du bouton à bascule.

Lorsque le WLAN est activé, vous pourrez voir les réseaux disponibles et votre NavXP se connectera automatiquement à un réseau sécurisé auquel vous vous êtes déjà connecté.

2. Réseaux

Recherchez et connectez-vous aux réseaux disponibles. Le WLAN doit être activé.

3. Point d'accès marche/arrêt

Activez ou désactivez votre réseau partagé. Le WLAN doit être activé pour que vous puissiez partager votre réseau.

4. SSID du point d'accès

Le SSID de votre point d'accès est le nom de votre réseau partagé.

5. Mot de passe du point d'accès


Le mot de passe du point d'accès est le mot de passe nécessaire pour rejoindre votre réseau partagé. Choisissez ou modifiez le mot de passe de votre réseau en sélectionnant le mot de passe du point d'accès.

REMARQUE : Le mot de passe du point d'accès doit comporter au moins 8 caractères.

136 Bluetooth



Le bluetooth vous permet de connecter et de diffuser des médias à partir d'appareils externes vers votre NavXP.



1. Bouton Bluetooth

Ce bouton à bascule permet d'activer ou de désactiver le Bluetooth.

2. Appareils

Recherchez les appareils disponibles et connectez-vous via Bluetooth. Appuyez sur *Appareils* pour voir tous les appareils qui ont été précédemment connectés au NavXP, ainsi que tous les appareils disponibles.

3. Nom de l'appareil

Device name is the name displayed on other devices when trying to connect to your NavXP.

Le nom de l'appareil est le nom affiché sur d'autres appareils lorsqu'ils essaient de se connecter à votre NavXP.

4. Connecter une nouvelle télécommande

Connectez votre télécommande Q à votre NavXP.

137 Données mobile



Dans les paramètres de données mobiles, vous pouvez ajouter un APN personnalisé.

138 Paramètres du bateau



Dans les paramètres du bateau, vous trouverez tout ce qui concerne la configuration de votre bateau. Les paramètres du bateau comprennent les éléments suivants :

Nombre de moteurs

Définissez le nombre de moteurs de votre bateau. Sélectionnez un ou deux moteurs.

Tirant d'eau

Le tirant d'eau indique la quantité d'eau minimale nécessaire pour que le bateau puisse flotter sans toucher le fond. Réglez la valeur correcte pour une navigation plus sûre, car la navigation utilise cette valeur pour calculer des itinéraires sûrs.

Largeur et hauteur du bateau

Définissez la largeur et la hauteur de votre bateau. Pour une navigation plus sûre, définissez les mesures correctes, car ces valeurs sont utilisées pour calculer des itinéraires sûrs.

Type de propulsion

Définissez votre type de propulsion (carburant ou électricité).

Stabilisation du niveau de carburant

La stabilisation du niveau de carburant permet d'atténuer les variations rapides de mesure du niveau de carburant. Des variations rapides peuvent se produire par mer agitée lorsque la masse de carburant est en mouvement constant. Activez ou désactivez la stabilisation.

Options supplémentaires

Les options supplémentaires contiennent des ensembles d'applications optionnelles qui peuvent être activés ou non, en fonction de la configuration de votre bateau. Ces options comprennent Audio, Sondeur et Radar.

Capacité du réservoir de carburant

La capacité du réservoir de carburant est le volume total du ou des réservoirs de carburant de votre bateau. Cette valeur est utilisée pour les mesures des instruments liés au carburant.

Entrée des capteurs de carburant 1 et 2

Sélectionnez les entrées adéquates du capteur de carburant dans les paramètres du bateau :

- » Aucune
- » A
- » E
- » NMEA

REMARQUE : si votre bateau n'a qu'un seul réservoir de carburant, laissez le capteur de carburant 2 vide.

Calibrage de l'assiette

Le calibrage de l'assiette vous permet d'étalonner le niveau de trim affiché dans le Tableau de bord et le widget Tableau de bord compact.


Intervalle de mise à jour de la vitesse

L'intervalle de mise à jour de la vitesse permet de régler la vitesse à laquelle la valeur de la vitesse affichée réagit aux changements de vitesse.

139 Paramètres de l'unité



Le paramétrage des unités permet de modifier les différentes unités utilisées dans les instruments, les données de navigation, etc.



1. Format de date

Sélectionnez le format de la date dans le paramétrage des unités :

- » JJ.MM.AA
- » JJ.MM.AAAA
- » MM.JJ.AA
- » MM.JJ.AAAA

2. Distance

Définissez votre unité de distance préférée :

- » Unité de mesure (m, km)
- » Nautique (NM)
- » Impériale (miles)

3. Longueur

Définissez votre unité de longueur préférée :

- » Unité de mesure
- » Impériale

4. Vitesse

Définissez votre unité de vitesse préférée :

- » Nœuds (kn)
- » Miles par heure (Mph)
- » Kilomètres par heure (Km/h)
- » Mètre par seconde (m/s)

5. Affichage de la décimale de la vitesse

Ajoutez la décimale à l'unité de vitesse. Peut être activé/désactivé.

6. Profondeur

Définissez votre unité de profondeur préférée :

- » Mètres (m)
- » Pieds (ft)
- » Brasses (fath)

7. Température

Définissez votre unité de température préférée :

- » Celsius (°C)
- » Fahrenheit (°F)

8. Volume

Définissez votre unité de volume de carburant préférée :

- » Litres (L)
- » Gallons (gal)

9. Position

Définissez votre format de donnée préféré pour la position :

- » Degrés décimaux (DD)
- » Minutes et secondes (DMS)
- » Minutes décimales (DMM)

10. Vitesse du vent


Définissez votre format de donnée préféré pour la vitesse du vent :

- » Mètres par seconde (m/s)
- » Nœuds (kn)
- » Kilomètres par heure (Km/h)

1310 Paramètres audio



Les paramètres audio vous permettent de contrôler le volume audio, de régler l'égaliseur, de passer des modes radio FM à DAB et de régler le volume dans chaque zone.



1. Volume audio

Permet de régler le volume de sortie audio.

2. Activer le contrôle de zone

Vous pouvez activer et régler le volume dans deux zones différentes.

3. Égaliseur

Réglez l'égaliseur pour adapter le profil audio à vos préférences d'écoute.

4. Mode radio

Sélectionnez le mode FM ou DAB pour la radio

1311 Réinitialisation du système



La réinitialisation du système vous permet de réinitialiser votre NavXP aux paramètres d'usine.

REMARQUE : cette opération ne peut pas être annulée. Toutes les données enregistrées : configurations, vues, lieux, itinéraires et journaux seront supprimés.

La réinitialisation du système est le dernier onglet de l'application Paramètres.

14. APPLICATION MOBILE

Connectez votre téléphone à votre NavXP en utilisant le QR code dans les paramètres système. Voir plus d'informations au chapitre 13.1.5 *Afficher le QR code*.

L'application mobile est gratuite et fait passer votre NavXP au niveau supérieur grâce à des fonctions supplémentaires et des informations sur le bateau. Téléchargez l'application mobile Q dans la boutique d'applications de votre téléphone.

Avec l'application mobile, vous obtenez :

- » La fonction Guard qui assure la sécurité de votre bateau sur les quais
- » Les informations sur votre bateau vous accompagnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- » Affichage des niveaux de la batterie et du carburant, de la position du bateau et du journal de bord
- » Chauffage à distance pour entrer directement dans un bateau chaud

Assurez la sécurité de votre bateau grâce à la fonction Guard de l'application mobile. Elle vous alertera si votre bateau se remplit d'eau ou s'il est la cible d'un voleur. Vous pouvez consulter l'état de votre bateau depuis votre téléphone, où que vous soyez.

Vous pouvez également contrôler le chauffage de votre bateau avec l'application. Le chauffage peut être activé à distance dans l'application, ce qui vous permet d'entrer dans un bateau chaud lorsque vous arrivez au port. Le NavXP est intégré aux chauffages Wallas et Webasto.